Instrukcja obsługi



DPM 680 Tablicowy miernik mocy

1

CE

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM



Przed montażem, przystąpieniem do użytkowania lub konserwacją DPM680, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Miernik mocy DPM680 nie może być montowany i używany w celu ochrony podstawowej. Nie stosować urządzenia w zastosowaniach, w których jego awaria może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Należy unikać zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia pożaru.

Powyższy symbol pojawia się w instrukcji aby ostrzec użytkownika o niebezpieczeństwie lub zwrócić uwagę na konieczność zachowania ostrożności przy montażu i konserwacji urządzenia.

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ EMC

Miernik mocy DPM680 został przetestowany i wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w dyrektywie IEC/EN61000 EMC. Standardy te zapewniają ochronę przed zakłóceniami w trakcie użytkowania miernika. Niezastosowanie się do instrukcji dotyczących montażu oraz użytkowania miernika może doprowadzić do powstania szkodliwych zakłóceń. Mimo zastosowania się do zaleceń producent nie jest jednak w stanie zagwarantować całkowitego braku zakłóceń w każdej instalacji. W przypadku wystąpienia zakłóceń zaleca się:

• przeniesienie lub zmianę kierunku ustawienia sprzętu będącego pod wpływem emisji/ emitującego

• zmianę punktu podłączeniowego dla sprzętu będącego pod wpływem emisji/emitującego

• zwiększenie odległości między sprzętem będącym pod wpływem emisji/emitującym a miernikiem mocy DPM680

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Producent nie jest odpowiedzialny za ewentualne błędy zawarte w niniejszej instrukcji, jak również za wszelkie uszkodzenia przypadkowe i/lub wynikające z eksploatacji urządzenia. Producent zastrzega również prawo do wprowadzenia zmian specyfikacji w stosunku do tej opisanej w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego poinformowania.

PRAWA AUTORSKIE

Licencjonowane oprogramowanie, jakie zawiera produkt, jest własnością firmy Mikro lub jej dystrybutora i powinno być używane wyłącznie w połączeniu z produktem.

Spis treści

1. WSTĘP	5
1.1 KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI OBSŁUGI	5
1.2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	6
1.3 BUDOWA MIERNIKA	7
2. MONTAŻ	8
2.1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	8
2.2 UMIESZCZENIE MIERNIKA I PODŁĄCZENIA	8
2.3 USTAWIENIA MIERNIKA	.12
2.4 USTAWIENIA POŁĄCZENIA TCP/IP	.13
3. DZIAŁANIE MIERNIKA.	.15
3.1 STRONA PRZEGLĄDU ("OVERVIEW") I MENU GŁÓWNE	.15
3.2 AUTORYZACJA HASŁEM	.16
3.3 PODMENU NAPIĘCIE	.17
3.3.1 NAPIĘCIE FAZOWE	.17
3.3.2 NAPIĘCIE MIĘDZYFAZOWE	.18
3.3.3 NAPIĘCIE SZCZYTOWE	.18
3.3.4 PRZEBIEGI KSZTAŁTU NAPIĘCIA	.19
3.3.5 HARMONICZNE NAPIĘCIA	.19
3.3.6 WIRTUALNE SKŁADOWE SEKWENCYJNE NAPIĘCIA	.20
3.4 PODMENU PRĄD	.21
3.4.1 PRĄD FAZOWY	.22
3.4.2 PRĄD SZCZYTOWY	.22
3.4.3 PRZEBIEGI PRĄDU	.23
3.4.4 HARMONICZNE PRĄDU	.24
3.4.5 WIRTUALNE SKŁADOWE SEKWENCYJNE PRĄDU	.25
3.4.6 ZAPOTRZEBOWANIE PRĄDU	.25
3.4.7 MAKSYMALNE ZAPOTRZEBOWANIE PRĄDU	.27
3.5 PODMENU WSPÓŁCZYNNIK MOCY (PF) I CZĘSTOTLIWOŚĆ	; 28
3.5.1 WSPÓŁCZYNNIK MOCY (PF)	.28
3.5.2 Współczynnik mocy dla wartości fundamentalnych	.29
3.5.3 WSPÓŁCZYNNIK MOCY (PF) I CZĘSTOTLIWOŚĆ	.29
3.6 PODMENU MOC	.30
3.6.1 MOC CZYNNA	.30
3.6.2 MOC BIERNA	.31
3.6.3 MOC POZORNA	.31
3.6.4 MOC CAŁKOWITA	.32

	00
	.33
3.6.6 MAKSYMALNE ZAPOTRZEBOWANIE	34
3.7 PODMENU ENERGIA	35
3.7.1 ENERGIA CZYNNA	35
3.7.2 ENERGIA BIERNA	36
3.7.3 ENERGIA POZORNA	37
3.7.4 ENERGIA CAŁKOWITA	37
3.7.5 RESETOWANIE LICZNIKÓW ENERGII	38
3.8 PODMENU USTAWIENIA	38
3.8.1 PRZEKŁADNIE CT I VT	39
3.8.2 USTAWIENIA KOMUNIKACJI	40
3.8.2.1 ETHERNET (TCP/IP)	40
3.8.2.2 MODBUS	42
3.8.3 USTAWIENIA SYSTEMOWE	43
3.8.3.1 WERSJA	43
3.8.3.2 DATA I CZAS	44
3.8.3.3 ZMIANA HASŁA URZĄDZENIA	45
3.8.3.4 USTAWIENIA FABRYCZNE (POWRÓT DO USTAWIEŃ	
FABRYCZNYCH)	46
3.8.4 TYLKO DO UŻYTKU PRODUCENTA	46
4. DZIAŁANIE STRON WWW	46
4.1 STRONA NAPIECIE I PRAD	46
4.2 STRONA ENERGIA I MOC.	47
4.3 STRONA USTAWIEŃ PARAMETRÓW	49
4.3.1 HASŁO DO STRON INTERNETOWYCH	50
5. DZIAŁANIE PROTOKOŁU MODBUS	50
6. ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW	

1. WSTĘP

Dziękujemy za zakup wielofunkcyjnego cyfrowego miernika mocy DPM680. Oferuje on przyjazny w obsłudze kolorowy wyświetlacz oraz dotykowy interfejs. Jego podstawową funkcją jest pomiar następujących parametrów:

- Rzeczywista i szczytowa wartość skuteczna napięć fazowych (L-N)
- Rzeczywista wartość skuteczna napięć międzyfazowych (L-L)
- Rzeczywista i szczytowa wartość skuteczna prądów fazowych oraz prądu neutralnego
- Moc czynna, bierna i pozorna
- Energia czynna, bierna i pozorna
- Całkowity współczynnik mocy PF oraz dla wartości fundamentalnych
- Częstotliwość
- THD%-F (dla U) Współczynnik zniekształceń od zawartości harmonicznych napięcia
- THD%-F (dla I) Współczynnik zniekształceń od zawartości harmonicznych prądu
- Wyliczane wirtualne składowe sekwencyjne prądu (zerowe, dodatnie, ujemne)
- Wyliczane wirtualne składowe sekwencyjne napięcia (zerowe, dodatnie, ujemne)
- Zapotrzebowanie oraz maksymalne zapotrzebowanie prądu (wyliczane metodą przewidywanego efektu cieplnego) prądów fazowych i neutralnego
- Zapotrzebowanie oraz maksymalne zapotrzebowanie mocy czynnej/biernej/pozornej

Na dużym, kolorowym ekranie LCD wyświetlane są ponadto:

- Skalowane kształty przebiegów napięcia i prądu
- Widma harmonicznych napięcia i prądu do 32-iej harmonicznej

W celu użycia miernika w systemie SCADA oraz monitorowania na odległość, miernik jest wyposażony w:

- Protokół MODBUS RTU
- Protokół TCP/IP
- Wbudowany serwer WWW

1.1 KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI OBSŁUGI

Przed montażem urządzenia należy uważnie zapoznać się z rozdziałem 2. ("Montaż miernika").

Sekcje "Przegląd funkcji", "Menu główne", "Wprowadzenie hasła" w rozdziale 3. ("Działanie miernika") opisują podstawowe kroki, które należy wykonać przed przejściem do strony wyświetlania parametrów. Schemat pokazany na rys. 1 przedstawia pozycje menu i podmenu oraz strony i podstrony, które należy wyświetlić, aby przejść do żądanego ekranu.

Aby przejść do wymaganej sekcji dotyczącej obsługi miernika w rozdziale 3. "Działanie miernika" należy odwołać się do spisu treści. Rozdziały: 4. "Działanie stron www", 6. "Rozwiązywanie problemów" mogą być używane autonomicznie. Rozdział 5 "Działanie

protokołu Modbus" należy czytać w połączeniu z "Tablicą Modbus" w załączniku B. Informacje na temat metod wyliczania parametrów zawarte są w załączniku C.

Szczegółowa specyfikacja techniczna oraz limity parametrów zawarte są w załączniku A.





1.2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Po otwarciu opakowania powinny się w nim znaleźć przedmioty wykazane w Tab. 1

Tab.1

Nr	Opis	llość
1	Miernik mocy DPM680	1
2	Uchwyt mocujący	2
3	Kostka podłączeniowa zasilania	1
4	Kostka podłączeniowa RS-485	1
5	Kostka podłączeniowa napięcia wejściowego	1
6	Instrukcja obsługi	1

1.3 BUDOWA MIERNIKA

Poniższy rysunek przedstawia szkic wymiarowy miernika mocy DPM680.

Rys.2 Wymiary miernika



Na poniższym rysunku (Rys. 3) i w tabeli (Tab. 2) wskazane są poszczególne elementy i miejsca, w których dokonuje się podłączeń i zamocowań.

Rys.3 Rozmieszczenie poszczególnych elementów miernika



	Tab.2 L	okalizac	ia i	oznaczenia	części
--	---------	----------	------	------------	--------

Oznaczenie	Część/Lokalizacja	Opis
A	Wejście zasilania	Do podłączenia napięcia zasilającego miernik
В	Terminal wejścia mierzonych napięć	Do podłączenia mierzonych napięcia
С	Terminal wejścia mierzonych prądów	Do podłączenia mierzonych prądów
D	Port RS-485	Połączenie RS-485 dla protokołu Modbus RTU
E	Port RJ45	Połączenie LAN dla protokołu Modbus TCP/IP i serwera WWW
F	Uchwyty mocujące	Uchwyty do zamocowania miernika w wyciętym otworze
G	Rowki do uchwytów mocujących	Do wsunięcia uchwytów mocujących
Н	Kostka łączeniowa zasilania	Odłączana kostka łączeniowa do podłączenia zasilania
Ι	Kostka łączeniowa wejść napięciowych	Odłączana kostka łączeniowa do podłączenia przewodów napięciowych
J	Kostka łączeniowa RS-485	Odłączana kostka łączeniowa RS-485

2. MONTAŻ

2.1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Należy zastosować się do poniższych środków ostrożności przed i w trakcie montażu miernika mocy.

1

• Do montażu urządzenia powinny przystępować tylko kompetentne i wykwalifikowane osoby.

• Należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej: rękawice ochronne, okulary i ubiór ochronny.

• Nigdy nie przeprowadzać montażu bez asysty innej osoby.

• Odłączyć **WSZYSTKIE** (pomiarowe, zasilające, komunikacyjne) źródła mocy od urządzenia przed przystąpieniem do jego montażu, sprawdzania, testów i konserwacji.

• Nie przeprowadzać testów rezystancji izolacji, testów wytrzymałości izolacji, oraz innych wysokonapięciowych testów obciążeniowych w czasie, gdy miernik jest podłączony do sieci.

• Należy zewrzeć stronę wtórną przekładników prądowych (CT) przed odłączeniem od miernika.

• Zamontować miernik w odpowiedniej osłonie, gdzie podłączenia będą zakryte oraz zachowana zostanie odpowiednia odległość od innych elementów będących pod napięciem.

- Nie mostkować bezpieczników.
- Postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi bezpiecznej praktyki elektrycznej.
- Miernik przecierać tylko suchą szmatką.

Nieprawidłowy montaż miernika może ujemnie wpłynąć na jego działanie lub doprowadzić do uszkodzenia. W mierniku nie ma podzespołów, które mogłyby być samodzielnie serwisowane przez użytkownika. Manipulowanie przy mierniku może doprowadzić do uszkodzenia miernika, co może stać się przyczyną uszczerbku na zdrowiu a nawet śmierci, oraz spowodować utratę gwarancji.

2.2 UMIESZCZENIE MIERNIKA I PODŁĄCZENIA

Przed przystąpieniem do montażu miernika należy upewnić się, że zostały spełnione następujące warunki środowiskowe:

- Temperatura pracy: -20°C ~ 70°C
- Wilgotność względna: 5%~95%, bez kondensacji
- Otoczenie wolne od pyłów, zakłóceń elektrycznych i promieniowania

a) Wykonać otwór w panelu rozdzielnicy elektrycznej zgodnie z DIN43700/ANSI C39.1, jak na poniższym rysunku (Rys.4).

Rys.4 Wykonanie otworu montażowego



b) Umieścić miernik w otworze i przesuwać uchwyty mocujące wzdłuż rowków po obu stronach miernika, do momentu, gdy urządzenie będzie solidnie dociśnięte do panelu rozdzielnicy elektrycznej. Miejsce i kierunek ułożenia uchwytów mocujących jest pokazany na Rys.3 (elementy G i F)

Uchwyty mocujące można zdjąć przez delikatne podniesienie końcówki uchwytu i przesunięcie jej w stronę ściany tylnej miernika.

c) Odłączyć od miernika kostkę łączeniową dla napięć mierzonych i podłączyć do niej przewody odpowiadające mierzonym napięciom, zgodnie z Rys.5 oraz zgodnie ze schematami instalacji na Rys.6-9. Zalecany przekrój przewodów to 0,5~1,5mm² (AWG16~22).

Rys.5 Sposób podłączenia odpowiednich przewodów do wejść kostki łączeniowej napięć mierzonych.





bezpośrednim podłączeniem napięć wejściowych.



Rys.6 Sieć 3-fazowa, połączenie w gwiazdę, z Rys.7 Sieć 3-fazowa, połączenie w gwiazdę, z przewodem neutralnym, 4 przekładniki prądowe (CT) z przewodem neutralnym, 3 przekładniki prądowe (CT) z bezpośrednim podłączeniem napięć wejściowych.



Rys.8 Sieć 3-fazowa, połączenie w trójkąt, bez Rys. 9 Sieć 3-fazowa bez przewodu neutralnego, podłączeniem 3 przekładników napięciowych (VT).



przewodu neutralnego, 3 przekładniki prądowe (CT) z połączenie w trójkąt, 3 przekładniki prądowe (CT) z bezpośrednim podłączeniem napięć wejściowych.



Po wykonaniu powyższych kroków należy podłączyć kostkę łączeniową do terminala napieć wejściowych w mierniku.

1 Kostka łączeniowa musi zostać trwale i pewnie podłączona do złącza w mierniku, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu urządzenia.

d) Podłączyć przewody odpowiadające mierzonym prądom wejściowym do terminala wejściowego mierzonych pradów, zgodnie z Rys.10. Zalecany przekrój przewodu to 1~2,5mm² (AWG12~18)

Należy upewnić się, że zasilanie jest całkowicie odłączone od wejścia mierzonych prądów. Pod żadnym pozorem strona wtórna przekładników pradowych (CT) nie może być pozostawiona rozwarta. Jeśli jest konieczność odłączenia, należy uprzednio zewrzeć stronę wtórną przekładników.

Rys.10 Podłączenia sieci 3-fazowej z przewodem neutralnym i przekładnikami prądowymi (CT).



f) Odłączyć kostkę łączeniową od złącza zasilania w mierniku i podłączyć przewody zasilające do kostki łączeniowej, zgodnie z Rys.11. Zalecany przekrój przewodu to 0,5~1,5mm².



Rys.11 Podłączenia przewodów zasilających



Po wykonaniu powyższych kroków należy podłączyć kostkę łączeniową do złącza zasilania w mierniku.



Niewykluczone jest, że konieczny będzie montaż transformatora izolującego lub filtru EMC przed uruchomieniem połączenia z miernikiem mocy, jeśli występują problemy z jakością energii sieci zasilającej.

g) Jeśli w użyciu jest protokół Modbus RTU, należy odłączyć kostkę łączeniową z portu RS-485 i podłączyć przewody transmisji Modbus do kostki, zgodnie z Rys. 12. Zalecany przekrój przewodów to 0,5mm² (AWG22) lub grubsza, ekranowana skrętka (STP).



Rys. 12 Podłączenia protokołu Modbus RTU



W ten sposób można podłączyć do 32 urządzeń za pomocą połączenia łańcuchowego ("daisy chain"). Całkowita długość przewodów nie powinna przekraczać 1000m.

Należy unikać prowadzenia przewodów w pobliżu źródeł zakłóceń elektrycznych. Ekranowany przewód sieciowy powinien być uziemiany tylko na jednym końcu.

Po wykonaniu powyższych kroków należy podłączyć kostkę łączeniową do portu RS-485 w mierniku.

Kostka łączeniowa musi zostać trwale podłączona do złącza w mierniku, aby zapobiec jego nieprawidłowemu działaniu.

h) Jeśli w użyciu jest protokół Modbus TCP/IP lub WEB serwer (serwer WWW), należy podłączyć wtyk RJ45 kabla sieciowego LAN do gniazda RJ45 w mierniku, zgodnie z Rys.3.



2.3 USTAWIENIA MIERNIKA

Przed rozpoczęciem pracy z miernikiem należy dokonać jego ustawień. W tym celu miernik musi być podłączony do źródła zasilania.

W poszczególnych sekcjach rozdziału 3.8 opisane zostały parametry, które należy zweryfikować w stosunku do wartości domyślnej i jeśli jest taka potrzeba, zmodyfikować:

- Współczynnik CT (przekładnia prądowa) i VT (przekładnia napięciowa) sekcja 3.8.1
- Adres IP i maska podsieci sekcja 3.8.2.1
- Format danych interfejsu RS-485 oraz szybkość transmisji danych sekcja 3.8.2.2.
- Adres urządzenia Modbus RTU sekcja 3.8.2.2
- Aktywacja zdalnego odczytu z protokołu Modbus -sekcja 3.8.2.2.
- Data i czas sekcja 3.8.3.2
- Hasło urządzenia sekcja 3.8.3.3

Resetowanie wartości rejestru energii – sekcja 3.7.5

Należy również zweryfikować względem domyślnych wartości następujące parametry:

- Interwał zapotrzebowania prądu oraz sub-interwał zapotrzebowania prądu (wyliczany metodą przewidywanego efektu cieplnego) sekcja 3.4.6
- Interwał oraz sub-interwał dla zapotrzebowania mocy sekcja 3.6.5

Należy również zweryfikować następujące rejestry i zresetować je, jeśli jest taka potrzeba:

- Szczytowe napięcie fazowe sekcja 3.3.3
- Szczytowy prąd fazowy sekcja 3.4.2
- Maksymalne zapotrzebowanie prądu (wyliczane metodą przewidywanego efektu cieplnego) – sekcja 3.4.7
- Maksymalne zapotrzebowanie mocy sekcja 3.6.6

2.4 USTAWIENIA POŁĄCZENIA TCP/IP

DPM680 obsługuje protokół IPv4 a jego domyślne ustawienia IP są następujące:

Adres IP: 192.168.28.28 Maska podsieci: 255.255.255.0

W sekcji 3.8.2.1 znajdują się instrukcje modyfikacji powyższych wartości.

Tylko urządzenia znajdujące się w podsieci zdefiniowanej przez maskę podsieci mogą komunikować się z miernikiem. W przypadku, gdy ustawiona jest domyślna wartość maski podsieci, tylko urządzenia (np. komputer, router) z adresem IP rozpoczynającym się od 192.168.28 będą w stanie nawiązać łączność z miernikiem.

W celu uzyskania bezpośredniego połączenia z komputerem, adres IP zmienia się w następujący sposób:

a) Przejść do menu START i wybrać ikonę Control Panel [Panel Sterowania].

b) Następnie pod nagłówkiem Network and Internet [Sieć i Internet] wybrać View network status and tasks [Wyświet] stan sieci i zadania].

c) Wybrać **Tasks [Zadania]** na pasku bocznym, następnie wybrać **Manage network** connections [Zarządzaj połączeniami sieciowymi].

d) Kliknąć dwa razy na ikonie portu LAN, który jest podłączony do miernika. System Windows może w tym momencie monitować o autoryzację. Po potwierdzeniu, pojawi się okno Local Area Connection Properties [Połączenie lokalne: Właściwości], zgodnie z Rys.13.

Rys.13 Okno Local Area Connection Properties [Połączenie lokalne: Właściwości]



e) Kliknąć jednokrotnie, aby zaznaczyć Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) [Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)] i wybrać Properties [Właściwości]. Następnie pojawi się okno Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties [Właściwości: Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4], zgodnie z Rys.14.

Rys. 14 Okno Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties [Właściwości: Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4]

You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you ne for the appropriate IP settings.	automatically if your network supports red to ask your network administrator
🔿 Obtain an IP address autom	atically
. Use the following P address	
2ª oddress:	192 - 168 - 28 - 1
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	
O GirlainDhG server ashireas	eviumetically
a Use the following DVS serve	r addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	· · · ·
	Advanced

f) Zaznaczyć opcję **Use the following IP address [Użyj następującego adresu IP]** i wpisać adres IP 192.168.28.1 oraz maskę podsieci 255.255.255.0, zgodnie z Rys.14.

WAŻNE!

Ostatnia cyfra adresu IP może mieć wartość od 1 do 255. Należy jednak mieć na uwadze, że można użyć jedynie wolnego adresu IP.

g) Wcisnąć przycisk **OK**, aby zamknąć okno. W celu zamknięcia okna **Local Area Connection Properties [Połączenie lokalne: Właściwości]**, ponownie wcisnąć przycisk **OK**.

3. DZIAŁANIE MIERNIKA

Przedni panel miernika wyposażony jest w duży kolorowy wyświetlacz LCD i cztery przyciski oznaczone, jako **F1**, **F2**, **F3** i **F4**, jak na Rys.15.

Aby wcisnąć jeden z przycisków należy dotknąć palcem w kwadratowym polu pod odpowiednim oznaczeniem (F1/F2/F3/F4) dla danej funkcji menu.

3.1 STRONA PRZEGLĄDU ("OVERVIEW") I MENU GŁÓWNE

Po włączeniu miernika wyświetli się strona przeglądu **(OVERVIEW)**, na której pokazane jest podsumowanie podstawowych parametrów dla wszystkich faz, jak na Rys. 15.

Rys. 15 Strona przeglądu

OVERVIEW					
L1	L2	L3			
249.1 v	246.5 v	251.4 v			
70.9 A	91.6 🗼	70.2 A			
17.148 RM	2.290 kV	17.240 km			
17.383 WA	22.478 RMA	17.613 MA			
0.982 Cap	0.996 Ind	0.981 ca			
F1	F2 F3) F4			

FUNKCJE PRZYCISKÓW

• Po wciśnięciu któregokolwiek z przycisków wyświetli się menu główne, jak na Rys.16.

• W celu przejścia do żądanego podmenu należy wciskać przycisk **F2** do momentu, gdy podświetli się odpowiednia ikona (w kropkowanym, prostokątnym polu), jak na Rys.16. W celu potwierdzenia wyboru należy wcisnąć przycisk **F4 (ENTER).**

• W celu powrotu do strony przeglądu wcisnąć przycisk F1 (HOME) w menu głównym.

Rys. 16 Menu główne



Po pozostawieniu miernika w stanie bezczynności przez więcej niż 5 minut, wróci on do strony przeglądu.

3.2 AUTORYZACJA HASŁEM

W celu uwierzytelnienia użytkownika, przed zmianą ustawień parametrów, należy wpisać prawidłowe hasło. W tym przypadku na ekranie pojawi się okno **ENTER PASSWORD** (WPISZ HASŁO), jak na Rys. 17.

Rys. 17 Okno wpisywania hasła



FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu anulowania operacji i powrotu do poprzedniej strony, należy wcisnąć przycisk **ABORT (F4).**
- W innym wypadku wcisnąć przycisk SET (F1), aby przejść do trybu wpisywania hasła.

W trybie wpisywania hasła przyciski **UP (F2)** i **DOWN (F3)** staną się aktywne, a kolor tła aktywnego pola zmieni się na biały.

WAŻNE!

Wpisanie hasła urządzenia będzie konieczne za każdym razem, gdy wymagana będzie autoryzacja, poza dostępem do strony **Factory Settings (Ustawienia Fabryczne).**

Domyślne hasło urządzenia to: **9999.** Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby użytkownik ustawił własne hasło.

Hasło do ustawień fabrycznych to: 6256 (nie można dokonać jego zmiany).

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu zwiększenia wartości numerycznej, nacisnąć przycisk UP (F2).
- W celu zmniejszenia wartości numerycznej, nacisnąć przycisk DOWN (F3).
- W celu aktywowania pola do zmiany kolejnej cyfry, nacisnąć przycisk **NEXT (F1)** i powtórzyć kroki opisane w powyższych punktach.
- W celu anulowania operacji i powrotu do poprzedniej strony, należy wcisnąć przycisk ABORT (F4).
- W celu potwierdzenia hasła, należy nacisnąć przycisk **ENTER (F4).** Jeśli hasło zostało błędnie wpisane, pojawi się komunikat błędu i trzeba będzie powtórzyć proces opisany powyżej, chyba, że anuluje się operację przyciskiem **ABORT (F4).**

WAŻNE!

Przy połączeniu w trójkąt bez przewodu neutralnego (Rys. 8 i Rys. 9), wartości fazowe są mierzone w odniesieniu do wirtualnego punktu neutralnego.

3.3 PODMENU NAPIĘCIE

Podmenu Napięcie pozwala na wybór stron parametrów napięcia, jak na Rys.18.

Rys.18 Podmenu napięcia



FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu wyświetlenia żądanej strony parametrów nacisnąć przycisk UP (F2) lub DOWN (F3), tak, aby podświetliła się odpowiednia pozycja (wewnątrz kropkowanego prostokąta i z czerwoną kropką po lewej stronie od pozycji).
- W celu potwierdzenia wyboru, nacisnąć przycisk ENTER (F4).
- W celu powrotu do menu głównego, nacisnąć przycisk BACK (F1).

3.3.1 NAPIĘCIE FAZOWE

Na stronie **Napięcie fazowe** wyświetlane są wartości TrueRMS każdej fazy, jak na Rys. 19 poniżej.

Rys. 19 Strona Napięcie fazowe

PHASE VOLTAGE					
u	2	249.0	v		
L2	2	247.6	v		
L3	2	251.3	v		
BACK	PEAK	LINE	WAVE		

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu przejścia do strony Napięcie szczytowe, nacisnąć przycisk PEAK (F2).
- W celu przejścia do strony Napięcie międzyfazowe, nacisnąć przycisk LINE (F3).
- W innym wypadku, nacisnąć przycisk BACK (F1), aby wrócić do podmenu Napięcie.

3.3.2 NAPIĘCIE MIĘDZYFAZOWE

Na stronie **Napięcie międzyfazowe** wyświetlane są wartości TrueRMS napięcia między którymikolwiek dwiema fazami, jak na Rys. 20

Rys.20 Strona Napięcie międzyfazowe

	E VOLTAGE	
L12	430.5	٧
L23	431.3	ν
L31	433.7	v
BACK		

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu przejścia do strony Napięcie szczytowe, nacisnąć przycisk PEAK (F2)
- W celu przejścia do strony Napięcie fazowe, nacisnąć przycisk PHASE (F3)
- W celu przejścia do strony Przebiegi napięcia, nacisnąć przycisk WAVE (F4)
- W innym wypadku nacisnąć przycisk BACK (F1), aby wrócić do podmenu Napięcie

3.3.3 NAPIĘCIE SZCZYTOWE

Na stronie **Napięcie szczytowe** wyświetlane są maksymalne zarejestrowane wartości TrueRMS napięcia każdej fazy, od ostatniego resetu danych, jak na Rys. 21

Rys. 21 Strona Napięcie szczytowe

0	PEAK PHASE VOLTAGE					
	U.	2	260.2	v		
L2 258.9 v						
	L3	2	261.0	v		
BA	ACK	PHASE	LINE	RESET		

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu przejścia do strony Napięcie fazowe, nacisnąć przycisk PHASE (F2).
- W celu przejścia do strony Napięcie międzyfazowe, nacisnąć przycisk LINE (F3).
- W celu zresetowania maksymalnej zarejestrowanej wartości napięcia, należy nacisnąć przycisk **RESET (F4)**.
- W innym wypadku, nacisnąć przycisk **BACK (F1)**, aby wrócić do podmenu napięcia.

3.3.4 PRZEBIEGI KSZTAŁTU NAPIĘCIA

Na stronie **Przebiegi kształtu napięcia** wyświetlany są przebiegi napięć fazowych wszystkich faz, jak na Rys. 22.

Rys. 22 Strona Przebiegi napięcia



Czerwone, żółte i niebieskie ślady ilustrują przebiegi napięcia faz, odpowiednio L1, L2 i L3.

Trzy stopnie powiększenia ekranu odpowiadają maksymalnym zakresom napięcia, tj. ok. ±110V, 220V, i 440V wartości skutecznej napięcia na wejściu pomiarowym.

Rozpiętość czasowa wychwytywania danych do wyświetlania wykresów jest stała i wynosi około 65ms (ponad 3 okresy).

WAŻNE

Wyświetlany przebieg służy wyłącznie do obserwacji wizualnej, nie do celów pomiarowych.

Wyświetlany przebieg ilustruje kształt napięcia na wejściu pomiarowym, niekoniecznie musi być równy rzeczywistemu napięciu fazowemu, zwłaszcza, gdy używane są przekładniki napięciowe.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu wyboru źródła wyzwalania spośród trzech faz, nacisnąć przycisk TRIG (F1).
- W celu zmniejszenia powiększenia zakresu wyświetlanego napięcia, nacisnąć przycisk "-" (F2).
- W celu zwiększenia powiększenia zakresu wyświetlanego napięcia, nacisnąć przycisk "+" (F3).
- W innym wypadku nacisnąć przycisk BACK (F4), aby wrócić do podmenu Napięcie.

3.3.5 HARMONICZNE NAPIĘCIA

Na stronie **Harmoniczne napięcia** wyświetlane jest widmo harmonicznych napięcia oraz Współczynnik zniekształceń od zawartości harmonicznych napięcia (THD%-F) dla każdej fazy. Po przejściu do tej strony, widmo harmonicznych napięcia wyświetlane jest jak na Rys. 23.

Rys. 23 Strona Harmoniczne napięcia



Zawartość harmonicznych jest wyświetlana w postaci wartości procentowej składowej podstawowej napięcia fazowego. W celu uzyskania dalszych szczegółów należy się zapoznać z sekcją C.2 załącznika C.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu dokonania wyboru między wyświetleniem parzystych a nieparzystych widm harmonicznych należy nacisnąć przycisk EVEN (F2) lub ODD (F2).
- W celu wyświetlenia widma następnej fazy, nacisnąć przycisk **NEXT (F3).**
- W celu przejścia do strony THD%-F (Współczynnik zniekształceń od zawartości harmonicznych), jak na Rys. 24, należy nacisnąć przycisk **THD (F1).**
- W innym wypadku nacisnąć przycisk BACK (F4), aby powrócić do podmenu Napięcie.

Na stronie **THD%-F (U) (Współczynnik zniekształceń od zawartości harmonicznych napięcia)** wyświetlany jest THD napięcia dla każdej fazy, jak na Rys. 24.

Rys. 24 Strona **THD%-F (U) Współczynnik zniekształceń od zawartości harmonicznych** napięcia

0	VOL	TAGE THD		
	LI		1.0	%
[L2		1.2	%
	L3		1.1	%
Bł	ACK			

FUNKCJE PRZYCISKÓW

• W celu powrotu do strony Harmoniczne napięcia należy nacisnąć przycisk BACK (F4).

3.3.6 WIRTUALNE SKŁADOWE SEKWENCYJNE NAPIĘCIA

Na stronie **Wirtualne składowe sekwencyjne napięcia,** wyświetlane są dodatnie, ujemne i zerowe składowe wartości skutecznych napięć fazowych, jak na Rys. 25. Są one użyteczne

w wykrywaniu anomalii takich jak, nierównowaga napięcia czy zamiana faz. W celu uzyskania dalszych szczegółów należy zapoznać się z sekcją C.3 w załączniku C.

Rys.	25 Strona	Wirtualne	składowe	sekwencyjne	napięcia
------	-----------	-----------	----------	-------------	----------



FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu przejścia do strony Napięcie szczytowe, nacisnąć przycisk PEAK (F2).
- W celu przejścia do strony Napięcie fazowe, nacisnąć przycisk PHASE (F3).
- W celu przejścia do strony Przebiegi napięcia, nacisnąć przycisk WAVE (F4).
- W innym wypadku, nacisnąć przycisk BACK (F1), aby wrócić do podmenu Napięcie.

3.4 PODMENU PRĄD

Podmenu **Prąd** pozwala na wybór stron parametrów, jak na Rys. 26.

Rys. 26 Podmenu prądu



FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu wybrania żądanej strony parametrów należy naciskać przycisk UP (F2) lub DOWN (F3) do momentu podświetlenia odpowiedniej pozycji (z kropkowanym prostokątem i czerwoną kropką na lewo od pozycji). Aby potwierdzić wybór, należy nacisnąć przycisk ENTER (F4).
- W celu powrotu do menu głównego należy nacisnąć przycisk BACK (F1).

WAŻNE!

Przy połączeniu w gwiazdę, bez przekładnika prądowego na przewodzie neutralnym (jak na Rys. 7), wyświetlana wartość prądu neutralnego jest pochodną sumy prądów fazowych przekładników prądowych CT.

3.4.1 PRĄD FAZOWY

Na stronie **Prąd fazowy** wyświetlane są rzeczywiste wartości skuteczne (TrueRMS) prądu dla każdej fazy oraz prądu w przewodzie neutralnym (w instalacji, w której jest on obecny), jak na Rys. 27.

Rys. 27 Strona Prąd fazowy

0	PHASE CURRENT						
	ш		70.2 A	70%			
	L2		91.8 a	91 %			
	L3		75.9 A	76%			
	LN		26.7 A	27%			
B/	ACK	PEAK	HAR	WAVE			

W kolumnie znajdującej się najbardziej po prawej stronie okna pokazywany jest procent obciążenia w stosunku do nominalnego prądu wejściowego..

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu przejścia do strony Prąd szczytowy, nacisnąć przycisk PEAK (F2).
- W celu przejścia do strony Harmoniczne prądu, nacisnąć przycisk HAR (F3).
- W celu przejścia do strony Przebiegi prądu, nacisnąć przycisk WAVE (F4).
- W innym wypadku, wcisnąć przycisk **BACK (F4)**, aby wrócić do podmenu **Prąd**.

3.4.2 PRĄD SZCZYTOWY

Na stronie **Prąd szczytowy** wyświetlane są maksymalne zarejestrowane rzeczywiste wartości skuteczne prądu (TrueRMS) dla każdej fazy oraz prądu w przewodzie neutralnym (w instalacji, w której jest on obecny), od czasu ostatniego resetu danych, jak na Rys. 28.

Rys. 28 Strona Prąd szczytowy

	O PEAK CURRENT					
	ш	1	11.6 А	112%		
L2		136.7 A		137%		
	L3	1	24.7 A	125%		
	LN		79.8 a	80%		
B/	ACK	PHASE	HAR	RESET		

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu przejścia do strony Prąd fazowy, nacisnąć przycisk PHASE (F2).
- W celu przejścia do strony Harmoniczne prądu, nacisnąć przycisk HAR (F3).
- Aby zresetować maksymalne zarejestrowane wartości prądu, nacisnąć przycisk RESET (F4).
- W innym wypadku nacisnąć przycisk BACK (F1), aby wrócić do podmenu Prąd.

3.4.3 PRZEBIEGI PRĄDU

Na stronie Przebiegi prądu wyświetlane są przebiegi prądu dla każdej fazy, jak na Rys. 29

Rys. 29 Strona Przebiegi prądu



Czerwone, żółte i niebieskie wykresy ilustrują przebiegi prądu dla wszystkich faz, odpowiednio, L1, L2, L3.

Trzy stopnie powiększenia ekranu odpowiadają maksymalnym zakresom w stopniu ok. ±20%, ±40% oraz ± 80% nominalnej wartości skutecznej prądu mierzonego na wejściu (5A).

Rozpiętość czasowa wychwytywania danych do wyświetlania wykresów jest stała i wynosi około 65ms (ponad 3 okresy).

WAŻNE

Wyświetlany przebieg służy wyłącznie obserwacji wizualnej, a nie do celów pomiarowych.

Wyświetlany przebieg ilustruje kształt prądu na wejściu pomiarowym, niekoniecznie musi być równy rzeczywistemu przebiegowi prądu.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu wyboru źródła wyzwalania spośród trzech faz, nacisnąć przycisk TRIG (F1).
- W celu zmniejszenia powiększenia zakresu wyświetlanego prądu, nacisnąć przycisk "-" (F2).
- W celu zwiększenia powiększenia zakresu wyświetlanego prądu, nacisnąć przycisk "+" (F3).
- W innym wypadku nacisnąć przycisk BACK (F4), aby wrócić do podmenu Prąd.

3.4.4 HARMONICZNE PRĄDU

Na stronie **Harmoniczne prądu** wyświetlane jest widmo harmonicznych prądu oraz Współczynnik zniekształceń od zawartości harmonicznych prądu (THD%-F (I)) dla każdej fazy. Po przejściu do tej strony, widmo harmonicznych prądu wyświetlane jest jak na Rys.30. Zawartość harmonicznych prądu w przewodzie neutralnym nie jest wyświetlana.





Zawartość harmonicznych jest wyświetlana w postaci wartości procentowej w stosunku do podstawowej harmonicznej prądu fazowego (fundamentalnej). W celu uzyskania dalszych szczegółów należy się zapoznać z sekcją C.2 załącznika C.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- Aby dokonać wyboru między wyświetleniem parzystych a nieparzystych widm harmonicznych należy nacisnąć przycisk EVEN (F2) lub ODD (F2).
- Aby wyświetlić widmo następnej fazy, nacisnąć przycisk NEXT (F3).
- Aby przejść do strony THD%-F (Współczynnik zawartości harmonicznych), jak na Rys. 31, należy nacisnąć przycisk **THD (F1).**
- W innym wypadku nacisnąć przycisk (F4), aby powrócić do podmenu Prąd.

Na stronie **THD%-F (I) (Współczynnik zniekształceń od zawartości harmonicznych prądu)** wyświetlany jest THD prądu dla każdej fazy, jak na Rys. 31.

Rys. 31 Strona wyświetlania THD%-F (I) (Współczynnik zniekształceń od zawartości harmonicznych prądu)

()	URRENT THO)	
LI		6.4	%
L2		7.9	%
L3		8.5	%
BACK			

FUNKCJE PRZYCISKÓW

• W celu powrotu do strony Harmoniczne prądu, nacisnąć przycisk BACK (F4)

3.4.5 WIRTUALNE SKŁADOWE SEKWENCYJNE PRĄDU

Na stronie **Wirtualne składowe sekwencyjne prądu** wyświetlane są dodatnie, ujemne, zerowe składowe wartości skutecznych prądów, jak na Rys. 32. Składowe prądów są przydatne w rozpoznawaniu anomalii takich, jak nierównowaga prądów czy zamiana faz. W celu uzyskania dalszych szczegółów należy zapoznać się z sekcją C.3 w załączniku C.

SE SE	QUENCE CI	URRENTS	
+		77.3 A	77%
		8.8 A	9%
0		9. 1 A	9%
BACK	PEAK	PHASE	WAVE

Rys. 25 Strona Wirtualne składowe sekwencyjne prądu

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu przejścia do strony Prąd szczytowy, nacisnąć przycisk PEAK (F2).
- W celu przejścia do strony Harmoniczne prądu, nacisnąć przycisk HAR (F3).
- W celu przejścia do strony Przebiegi prądu, nacisnąć przycisk WAVE (F4).
- W innym wypadku, wcisnąć przycisk BACK (F4), aby wrócić do podmenu prądu.

3.4.6 ZAPOTRZEBOWANIE PRĄDU

Na stronie **Zapotrzebowanie prądu** wyświetlane jest uśrednione zapotrzebowanie prądu w interwale dla każdej fazy, jak na Rys. 33. Zapotrzebowanie dla przewodu neutralnego nie jest wyświetlane. Prąd zapotrzebowania jest wyliczany z użyciem metody zapotrzebowania cieplnego (przewidywanego efektu cieplnego). W celu uzyskania szczegółów należy zapoznać się z sekcją C.1 w załączniku C.

Rys. 33 Strona Zapotrzebowanie prądu

	OEMAND CURRENT						
	.1		70.2 A	70%			
l	.2		92. 1 a	92%			
l	.3		71.6 A	72%			
BACI		SET	DMD	MAX			

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu przejścia do strony Ustawienia Zapotrzebowania prądu, jak na Rys. 34, nacisnąć przycisk SET (F2).
- W celu przejścia do strony **Maksymalne Zapotrzebowanie prądu**, nacisnąć przycisk **MAX** (F4).
- W innym wypadku nacisnąć przycisk BACK (F1), aby powrócić do podmenu Prąd.

Rys.34 Strona Ustawień Zapotrzebowania prądu

CURRENT DEMAND SETUP					
Demand Interval	900 sec				
Sub-intervals	2				
BACK UP	DOWN SET				

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu wprowadzenia nowych ustawień, nacisnąć przycisk SET (F4).
- W innym wypadku nacisnąć przycisk BACK (F1), aby powrócić do podmenu Prąd.

W trybie wprowadzania nowych ustawień aktywne staną się przyciski **UP (F2)** oraz **DOWN (F3)**, a tło aktywnego pola zmieni kolor na biały.

Czas interwału może być ustawiony między 60s a 1800s stopniowanych co 60s, podczas gdy ilość bloków sub-interwałów może być ustawiona między 2 a 120.

WAŻNE

Całkowity czas interwału w sekundach musi być sumą czasów sub-interwałów, a czas trwania jednego sub-interwału wynosi minimum 15s.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu zwiększenia wartości numerycznej, nacisnąć przycisk UP (F2)
- W celu zmniejszenia wartości numerycznej nacisnąć przycisk DOWN (F3)
- W celu przejścia do następnego pola do zmiany, nacisnąć przycisk **NEXT (F4)** i powtórzyć powyższe kroki.
- W celu zapisania ustawień i/lub powrotu do strony Zapotrzebowanie prądu, nacisnąć przycisk BACK (F3)

WAŻNE

Po zmianie czasu interwału zapotrzebowania, domyślną ilością sub-interwałów jest 2. Można jednak zmienić to ustawienie po naciśnięciu przycisku **NEXT (F4**).

Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie zapisu zmiany ustawień.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu anulowania zapisywania ustawień i powrotu do strony **Zapotrzebowanie prądu**, nacisnąć przycisk **NO (F3)**
- W innym wypadku nacisnąć przycisk **YES (F2)**, aby zapisać ustawienia. Użytkownik zostanie następnie poproszony o wpisania hasła autoryzacyjnego (patrz sekcja 3.2)

3.4.7 MAKSYMALNE ZAPOTRZEBOWANIE PRĄDU

Na stronie **Maksymalne zapotrzebowanie prądu** wyświetlane jest maksymalne zarejestrowane zapotrzebowanie prądu dla każdej fazy, jak na Rys. 35. Maksymalne zapotrzebowanie prądu w przewodzie neutralnym nie będzie wyświetlane.

Rys. 35 Strona Maksymalne zapotrzebowanie prądu

MA	AX DEMAND CURRENT					
LI		83.2 a	83%			
10		00.0.				
		99.9 A	100%			
L3	1	04.7 A	105%			
BACK	CLR	DMD	MAX			

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu powrotu do podmenu **PRĄD**, nacisnąć przycisk **BACK (F1)**
- W celu przejścia do strony Zapotrzebowanie prądu, nacisnąć przycisk DMD (F3)
- W celu wyczyszczenia maksymalnych zarejestrowanych wartości zapotrzebowania, nacisnąć przycisk CLR (F2)

Przed wyczyszczeniem maksymalnych zarejestrowanych wartości, użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie wykonania czynności (**"Clear demand log?"**).

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu potwierdzenia wyczyszczenia zarejestrowanych wartości, nacisnąć przycisk YES (F3).
- W innym wypadku wcisnąć przycisk NO (F2).

W każdym przypadki miernik wróci do podmenu Zapotrzebowanie prądu.

3.5 PODMENU WSPÓŁCZYNNIK MOCY (PF) I CZĘSTOTLIWOŚĆ

Podmenu **Współczynnik mocy (PF) i częstotliwość** pozwala na wybór następujących stron parametrów, jak na Rys. 36.

Rys. 36 Podmenu Współczynnik mocy (PF) i częstotliwości



FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu wybrania żądanej strony, naciskać przycisk **UP (F2)** lub **DOWN (F3)** do momentu jej podświetlenia (z kropkowanym prostokątem i czerwoną kropką po lewej stronie od pozycji). W celu potwierdzenia wyboru, nacisnąć przycisk **ENTER (F4)**.
- W celu powrotu do menu głównego, nacisnąć przycisk BACK (F1).

3.5.1 WSPÓŁCZYNNIK MOCY (PF)

Na stronie Współczynnik mocy (PF) wyświetlany jest całkowity współczynnik mocy dla każdej fazy, jak również całkowita wartość zbiorcza współczynnika mocy, jak na Rys. 37. Całkowity współczynnik mocy jest pochodną wartości skutecznej napięcia fazowego, wartości skutecznej prądu i mocy czynnej. W celu uzyskania dalszych szczegółów należy się odwołać do sekcji C.4 w załączniku C.

Rys. 37 Strona Współczynnik mocy (PF)

X	POWER FACTOR						
	Ш	0	.982	Cap			
	L2	0	.995	Cap			
	L3	0	.978	Сар			
	+	0	.986	Сар			
BA	ACK	DPF	1	All			

Prawa kolumna na wyświetlaczu wskazuje na pojemnościowy (Cap) lub indukcyjny (Ind) charakter współczynnika mocy.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu przejścia do strony Współczynnik mocy dla wartości fundamentalnych (PF), nacisnąć przycisk DPF (F2).
- W celu przejścia do strony **Współczynnik mocy (PF) i częstotliwość**, nacisnąć przycisk **ALL (F4).**
- W innym wypadku nacisnąć przycisk **BACK (F1)**, aby wrócić do podmenu **Współczynnik mocy (PF) i częstotliwość**.

3.5.2 Współczynnik mocy dla wartości fundamentalnych

Na stronie **Współczynnik mocy dla wartości fundamentalnych** wyświetlane są wartości współczynnika mocy dla wartości fundamentalnych (podstawowych) dla każdej fazy, jak na Rys. 38. Współczynnik mocy składowych fundamentalnych jest pochodną podstawowej składowej napięcia fazowego, prądu i podstawowej składowej mocy czynnej. W celu uzyskania dalszych szczegółów należy się odwołać do sekcji C.4 w załączniku C

Rys. 38 Strona Współczynnik mocy dla wartości fundamentalnych

DISPLACEMENT PF						
u	0.986	Cap				
L2	0.999	Ind				
L3	0.979	Cap				
BACK	(PF	ALL				

Prawa kolumna na wyświetlaczu wskazuje na pojemnościowy (Cap) lub indukcyjny (Ind) charakter współczynnika mocy.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu przejścia do strony Współczynnik mocy (PF), nacisnąć przycisk PF (F3).
- W celu przejścia do strony **Współczynnik mocy (PF) i częstotliwość**, nacisnąć przycisk **ALL (F4).**
- W innym wypadku nacisnąć przycisk **BACK (F1)**, aby wrócić do podmenu **Współczynnik** mocy (PF) i częstotliwość.

3.5.3 WSPÓŁCZYNNIK MOCY (PF) I CZĘSTOTLIWOŚĆ

Na stronie **Współczynnik mocy (PF) i częstotliwość** wyświetlane jest wartość sumaryczna całkowitego współczynnika mocy (PF), jak również częstotliwość mocy, jak na Rys. 39.

Rys. 39 Strona Współczynnik mocy (PF) i częstotliwość



Prawa komórka pierwszego wiersza na wyświetlaczu wskazuje na pojemnościowy (Cap) lub indukcyjny (Ind) charakter współczynnika mocy.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu przejścia do strony Współczynnik mocy dla wartości fundamentalnych, nacisnąć przycisk DPF (F2)
- W celu przejścia do strony Współczynnik mocy, nacisnąć przycisk PF (F3)
- W innym wypadku nacisnąć przycisk **BACK (F1)**, aby wrócić do podmenu **Współczynnik mocy (PF) i częstotliwość**.

3.6 PODMENU MOC

Podmenu Moc pozwala na wybór stron parametrów, jak na Rys. 40

Rys.40 Podmenu Moc



FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu wybrania żądanej strony parametrów, naciskać przycisk UP (F2) lub DOWN (F3) do momentu podświetlenia odpowiedniego parametru (wewnątrz kropkowanego prostokąta i z czerwoną kropką po lewej stronie pozycji). Aby potwierdzić wybór, nacisnąć przycisk ENTER (F4).
- W celu powrotu do menu głównego, nacisnąć przycisk BACK (F1).

3.6.1 MOC CZYNNA

Na stronie **Moc czynna** wyświetlana jest wartość mocy czynnej netto dla każdej fazy, jak również wartość całkowitej mocy czynnej netto, jak na Rys.41.

Rys.41 Strona Moc czynna

4	ACTIVE POWER						
	Ш	17	7015	w			
	L2	22	2494	w			
	L3	17	7103	w			
	+	56784 w					
B	BACK ALL Q S			S			

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu przejścia do strony Moc całkowita, nacisnąć przycisk ALL (F2).
- W celu przejścia do strony Moc bierna, nacisnąć przycisk Q (F3).
- W celu przejścia do strony Moc pozorna, nacisnąć przycisk S (F4).
- W innym wypadku nacisnąć przycisk BACK (F1), aby wrócić do podmenu Moc.

3.6.2 MOC BIERNA

Na stronie **Moc bierna** wyświetlana jest wartość mocy biernej netto dla każdej fazy, jak również wartość całkowitej mocy biernej, jak na Rys. 42

Rys.42 Strona Moc bierna

4	REACTIVE POWER						
	ш	-3	3036	VAR			
	L2		281	VAR			
	L3	-3	3271	VAR			
	+	-{	VAR				
BA	BACK P ALL S						

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu przejścia do strony Moc czynna, nacisnąć przycisk P (F2)
- W celu przejścia do strony Moc całkowita, nacisnąć przycisk ALL (F3)
- W celu przejścia do strony Moc pozorna, nacisnąć przycisk S (F4)
- W innym wypadku nacisnąć przycisk BACK (F1), aby wrócić do podmenu Moc

3.6.3 MOC POZORNA

Na stronie **Moc pozorna** wyświetlana jest wartość netto mocy pozornej dla każdej fazy, jak również wartość całkowitej mocy pozornej netto, jak na Rys.43

Rys.43 Strona Moc pozorna

4	APPARENT POWER						
	Ш	17	7562	VA			
	L2	22	2892	VA			
	L3	17	7608	VA			
	+	58091 VA					
BA	CK	Р	Q	ALL			

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu przejścia do strony Moc czynna, nacisnąć przycisk P (F2).
- W celu przejścia do strony Moc bierna, nacisnąć przycisk Q (F3).
- W celu przejścia do strony Moc całkowita, nacisnąć przycisk ALL (F4).
- W innym wypadku nacisnąć przycisk BACK (F4), aby wrócić do podmenu Moc.

3.6.4 MOC CAŁKOWITA

Na stronie **Moc całkowita** wyświetlana jest wartość całkowita przepływu mocy netto dla mocy czynnej, biernej i pozornej, jak na Rys. 44.

Rys.44 Strona Moc całkowita

7 0	Tal Powei	R		
P	57	7461	w	
۵	-6	6135	VAR	
S	58	3416	VA	
BACK	Р	û	S	

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu przejścia do strony Moc czynna, nacisnąć przycisk P (F2)
- W celu przejścia do strony Moc bierna, nacisnąć przycisk Q (F3)
- W celu przejścia do strony Moc pozorna, nacisnąć przycisk S (F4)
- W innym wypadku nacisnąć przycisk BACK (F1), aby przejść do podmenu Moc

3.6.5 ZAPOTRZEBOWANIE MOCY

Na stronie **Zapotrzebowanie mocy** wyświetlana jest uśredniona wartość zapotrzebowania mocy w interwale zapotrzebowania dla mocy czynnej, biernej i pozornej, jak na Rys. 45. W celu uzyskania dalszych szczegółów należy odwołać się do sekcji C.1 w załączniku C.

Rys.45 Strona **Zapotrzebowanie mocy**

F DEN	AND POWER	
Р	57425	W
۵	-6170	VAR
S	58185	VA
BACK	SET DMD	MAX

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu przejścia do strony Ustawienia zapotrzebowania mocy (jak na Rys. 46), nacisnąć przycisk SET (F2).
- W celu przejścia do strony Maksymalne zapotrzebowanie, nacisnąć przycisk MAX (F4).
- W innym wypadku nacisnąć przycisk BACK (F1), aby wrócić do podmenu Moc.

Rys.46 Strona Ustawienia zapotrzebowania mocy.

F P0	WER DEMA	AND SETUP	
Demand	Interval	900	sec
Sub-inte	rvals	3	
BACK	UP	DOWN	NEXT

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu wprowadzenia nowych ustawień, nacisnąć przycisk SET (F4).
- W innym wypadku nacisnąć przycisk BACK (F1), aby wrócić do podmenu Moc

W trybie wprowadzania zmian przycisk **UP (F2)** oraz **DOWN (F3)**, staną się aktywne, a kolor tła aktywnego pola zmieni się na biały.

Interwał zapotrzebowania może być ustawiony między 60s a 1800s ze stopniowaniem co 60s, podczas gdy ilość sub-interwałów może być ustawiona między 2 a 120.

WAŻNE

Całkowity czas interwału w sekundach musi być sumą czasów sub-interwałów , a czas trwania sub-interwału musi być dłuższy niż 15s.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu zwiększenia wartości numerycznej, nacisnąć przycisk UP (F2).
- W celu zmniejszenia wartości numerycznej, nacisnąć przycisk DOWN (F3).
- W celu przejścia do następnego pola do zmiany, nacisnąć przycisk **NEXT (F4)** i powtarzać powyższe kroki.
- W celu zapisania ustawień i/lub powrotu do strony **Zapotrzebowanie mocy**, nacisnąć przycisk **BACK (F3)**

WAŻNE

Po zmianie czasu interwału zapotrzebowania, domyślną ilością sub-interwałów jest 2. Można jednak zmienić to ustawienie po naciśnięciu przycisku **NEXT (F4**).

Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie zapisu zmiany ustawień.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu anulowania zapisu ustawień i powrotu do strony **Zapotrzebowanie mocy**, nacisnąć przycisk **NO (F3).**
- W innym wypadku nacisnąć przycisk **YES (F2)**, aby zapisać ustawienia. Użytkownik zostanie następnie poproszony o wpisania hasła autoryzacyjnego (patrz sekcja 3.2).

3.6.6 MAKSYMALNE ZAPOTRZEBOWANIE

Na stronie **Maksymalne zapotrzebowanie** wyświetlane są maksymalne zarejestrowane wartości zapotrzebowania mocy dla mocy czynnej, biernej i pozornej, jak na Rys. 47.

Rys.47 Strona Maksymalne zapotrzebowanie



PRZYCISKI FUNKCYJNE

- Nacisnąć przycisk BACK (F1), aby wrócić do podmenu Moc.
- W celu przejścia do strony Zapotrzebowanie mocy, nacisnąć przycisk DMD (F3).

• W celu zresetowania zarejestrowanych wartości maksymalnego zapotrzebowania, nacisnąć przycisk **CLR (F2)**.

Przed wyczyszczeniem maksymalnych zarejestrowanych wartości, użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie wykonania czynności (**"Clear demand log?"**).

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu potwierdzenia wyczyszczenia zarejestrowanych wartości, nacisnąć **przycisk YES** (F3).
- W innym wypadku wcisnąć przycisk NO (F2).

Następnie, w każdym przypadku nastąpi powrót do strony Zapotrzebowanie mocy.

3.7 PODMENU ENERGIA

Podmenu Energia pozwala na wybór następujących stron parametrów jak na Rys.48.

Rys.48 Podmenu Energia



FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu wybrania żądanej strony parametrów, naciskać przycisk UP (F2) lub DOWN (F3) do momentu podświetlenia odpowiedniego parametru (wewnątrz kropkowanego prostokąta i z czerwoną kropką po lewej stronie pozycji). W celu potwierdzenia wyboru, nacisnąć przycisk ENTER (F4).
- W celu powrotu do menu głównego, nacisnąć przycisk BACK (F1).

3.7.1 ENERGIA CZYNNA

Na stronie **Energia czynna** wyświetlana jest wartość energii czynnej netto dla każdej fazy, jak również całkowita wartość energii czynnej netto, jak na Rys. 49.

Rys.49 Strona Energia czynna

See AC	TIVE ENER	GY		
L1	3,	672.3	kWh	
L2	4,9	979.5	kWh	
L3	4,	634.8	kWh	
+	13,2	287.2	kWh	
BACK	<	>	۵ (

Wyświetlane wartości mogą być niekompletne ze względu na ograniczoną szerokość wyświetlacza. Należy użyć przycisków < oraz >, aby wyświetlić kompletne wartości.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

• W celu wyświetlenia wartości znajdujących się na prawo od widocznych cyfr, nacisnąć przycisk < (F1).

• W celu wyświetlenia wartości znajdujących się na lewo od widocznych cyfr, nacisnąć przycisk > (F2).

• W celu przejścia do strony Energia bierna, nacisnąć przycisk Q (F4).

• W innym wypadku nacisnąć przycisk BACK (F1), aby wrócić do podmenu Energia.

3.7.2 ENERGIA BIERNA

Na stronie **Energia bierna** wyświetlana jest wartość energii biernej netto dla każdej fazy, jak również całkowita wartość energii biernej netto, jak na Rys. 50.

Rys.50 Strona Energia bierna

88	RE	ACTIVE EN	ERGY		
	L1	-24	4.104	kVarh	
	L2	55	4.574	kVarh	
	L3	-75	8.578	kVarh	
	+	-44	8.174	kVarh	
B	ACK	<	>	S	

Wyświetlane wartości mogą być niekompletne ze względu na ograniczoną szerokość wyświetlacza. Należy użyć przycisków < oraz >, aby wyświetlić kompletne wartości.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

• W celu wyświetlenia wartości znajdujących się na prawo od widocznych cyfr, nacisnąć przycisk < (F1).

• W celu wyświetlenia wartości znajdujących się na lewo od widocznych cyfr, nacisnąć przycisk > (F2).

- W celu przejścia do strony Energia pozorna, nacisnąć przycisk Q (F4).
- W innym wypadku nacisnąć przycisk BACK (F1), aby wrócić do podmenu Energia.

3.7.3 ENERGIA POZORNA

Na stronie **Energia pozorna** wyświetlana jest wartość energii pozornej netto dla każdej fazy, jak również całkowita wartość energii pozornej netto, jak na Rys. 51

Rys.51 Strona Energia pozorna

88	AF	PARENTENERG	Y	
	L1	3,994	l.3 ı	«VAh
	L2	5,315	5.4 J	«VAh
	L3	5,280).3 🛛	«VAh
ĺ	+	14,590).7 -	cVAh
BA	ACK	<	>	ALL

Wyświetlane wartości mogą być niekompletne ze względu na ograniczoną szerokość wyświetlacza. Należy użyć przycisków < oraz >, aby wyświetlić kompletne wartości.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

• W celu wyświetlenia wartości znajdujących się na prawo od widocznych cyfr, nacisnąć przycisk < (F1).

• W celu wyświetlenia wartości znajdujących się na lewo od widocznych cyfr, nacisnąć przycisk > (F2).

• W celu przejścia do strony Energia całkowita, nacisnąć przycisk Q (F4).

• W innym wypadku nacisnąć przycisk BACK (F1), aby wrócić do podmenu Energia.

3.7.4 ENERGIA CAŁKOWITA

Na stronie **Energia całkowita** wyświetlana jest wartość całkowita przepływu energii netto dla energii czynnej, biernej i pozornej, jak na Rys.52.

Rys.52 Strona Energia całkowita



Wyświetlane wartości mogą być niekompletne ze względu na ograniczoną szerokość wyświetlacza. Należy użyć przycisków < oraz >, aby wyświetlić kompletne wartości.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

• W celu wyświetlenia wartości znajdujących się na prawo od widocznych cyfr, nacisnąć przycisk < (F1).

• W celu wyświetlenia wartości znajdujących się na lewo od widocznych cyfr, nacisnąć przycisk > (F2).

• W celu przejścia do strony Energia czynna, nacisnąć przycisk Q (F4).

• W innym wypadku nacisnąć przycisk BACK (F1), aby wrócić do podmenu Energia.

3.7.5 RESETOWANIE LICZNIKÓW ENERGII

Po wyborze strony **Resetowanie liczników energii** użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie wyczyszczenia wszystkich rejestrów (**Clear all registers?**).

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu anulowania wyczyszczenia zarejestrowanych wartości energii, nacisnąć NO (F2)
- W innym wypadku nacisnąć przycisk YES (F2), aby wyczyścić zarejestrowane wartości energii. Następnie użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie wykonania czynności przez podanie hasła (jak w sekcji 3.2)

3.8 PODMENU USTAWIENIA

Podmenu **Ustawienia** umożliwia wybór następujących stron ustawień, jak na Rys.53

Rys.53 Podmenu Ustawienia



FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu wybrania żądanej strony parametrów, naciskać przycisk UP (F2) lub DOWN (F3) do momentu podświetlenia odpowiedniego parametru (wewnątrz kropkowanego prostokąta i z czerwoną kropką po lewej stronie pozycji). Aby potwierdzić wybór, nacisnąć przycisk ENTER (F4).
- W celu powrotu do menu głównego, nacisnąć przycisk BACK (F1).

3.8.1 PRZEKŁADNIE CT I VT

Na stronie **PRZEKŁADNIE CT i VT** (jak na Rys.54) wyświetlane i konfigurowane są współczynniki przekładników prądowych (CT) oraz przekładników napięciowych (VT), stosowanych do skalowania mierzonych sygnałów wejściowych.

Rys.54 Strona Współczynniki CT i VT

CT & VT RA	TIOS	
CT Ratio	5	/ 5
VT Ratio	150	/ 100
BACK UP	DOW	N SET

Wartość prądu po stronie pierwotnej przekładnika prądowego CT może być ustawiona w zakresie od 5A do 50,000A, natomiast wartość prądu stronie wtórnej jest stała (0~5A).

Wartość napięcia po stronie pierwotnej przekładnika napięciowego VT może być ustawiona między 60V a 50,000V, a wartość napięcia po stronie wtórnej może być wybrana z zakresu od 60V do 300V (pełnego zakresu).

WAŻNE

Napięcie po stronie wtórnej przekładnika napięciowego (VT) musi być niższe niż napięcie po stronie pierwotnej przekładnika napięciowego (VT).

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu wprowadzenia nowych ustawień, nacisnąć przycisk SET (F4).
- W innym wypadku nacisnąć przycisk BACK (F1), aby wrócić do podmenu Ustawienia.

W trybie wprowadzania zmian przyciski **UP (F2)** oraz **DOWN (F3)** staną się aktywne, a kolor tła aktywnego pola zmieni się na biały.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu zwiększenia wartości numerycznej, nacisnąć przycisk UP (F2)
- W celu zmniejszenia wartości numerycznej, nacisnąć przycisk DOWN (F3)
- W celu przejścia do następnego pola do zmiany, nacisnąć przycisk **NEXT (F4)** i powtarzać powyższe kroki.
- W celu zapisania ustawień i/lub powrotu do strony Współczynniki CT i VT, nacisnąć przycisk BACK (F3)

Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie zapisu zmiany ustawień.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu anulowania zapisywania ustawień i powrotu do podmenu Ustawienia nacisnąć przycisk NO (F3)
- W innym wypadku nacisnąć przycisk **YES (F2)**, aby zapisać ustawienia. Użytkownik zostanie następnie poproszony o wpisania hasła autoryzacyjnego (patrz sekcja 3.2)

3.8.2 USTAWIENIA KOMUNIKACJI

Na stronie **Ustawienia komunikacji** wyświetlane i konfigurowane są parametry komunikacji, jak na Rys.55.

Rys.55 Strona Ustawienia komunikacji



FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu wybrania żądanej strony parametrów, naciskać przycisk UP (F2) lub DOWN (F3) do momentu podświetlenia odpowiedniego parametru (wewnątrz kropkowanego prostokąta i z czerwoną kropką po lewej stronie pozycji). Aby potwierdzić wybór, nacisnąć przycisk ENTER (F4).
- W celu powrotu do menu głównego, nacisnąć przycisk BACK (F1).

3.8.2.1 ETHERNET (TCP/IP)

Na podstronie **Ethernet (TCP/IP)** (jak na Rys.56) wyświetlane i konfigurowane są ustawienia parametrów sieciowych TCP/IP służących do uzyskiwania dostępu do WEB serwera (serwera WWW) i serwera protokołu Modbus TCP/IP.

Rys.56 Podstrona Ethernet (TCP/IP)



Domyślne ustawienia TCP/IP są następujące:

Adres IP: 192.168.28.28 Maska podsieci: 255.255.255.0

WAŻNE

Funkcja DHCP w serwerze nie jest domyślnie aktywowana, więc adres IP jest przydzielany manualnie.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu wprowadzenia nowych ustawień, nacisnąć przycisk SET (F4).
- W innym wypadku nacisnąć przycisk **BACK (F1)**, aby wrócić do strony **Ustawienia** komunikacji.

W trybie wprowadzania zmian przyciski **UP (F2)** oraz **DOWN (F3)** staną się aktywne, a kolor tła aktywnego pola zmieni się na biały. W każdym polu adresu IP i maski podsieci musi zostać wpisana wartość numeryczna (od 0 do 255).

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu zwiększenia wartości numerycznej, nacisnąć przycisk UP (F2).
- W celu zmniejszenia wartość numerycznej, nacisnąć przycisk DOWN (F3).
- W celu przejścia do następnego pola do zmiany, nacisnąć przycisk **NEXT (F4)** i powtarzać powyższe kroki.
- W celu zapisania ustawienia i/lub powrotu do podstrony Ethernet (TCP/IP), nacisnąć przycisk BACK (F1).

Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie zapisu zmiany ustawień.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu anulowania zapisywania ustawień i powrotu do podstrony Ethernet (TCP/IP) nacisnąć przycisk NO (F3).
- W innym wypadku nacisnąć przycisk **YES(F2)**, aby zapisać ustawienia. Użytkownik zostanie następnie poproszony o wpisania hasła autoryzacyjnego (patrz sekcja 3.2).

3.8.2.2 MODBUS

Na podstronie **Modbus** wyświetlane i konfigurowane są ustawienia parametrów komunikacji protokołu Modbus, jak na Rys.57.

Rys.57 Podstrona Modbus

SET MODE	US	
Address	1	
Data Format	Even parity, 1	stop
Baud Rate	9600	
Remote Set	No	
BACK UP	DOWN	SET

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu wprowadzenia nowych ustawień, nacisnąć przycisk SET (F4).
- W innym wypadku nacisnąć przycisk **BACK (F1)**, aby wrócić do strony **Ustawienia** komunikacji.

W trybie wprowadzania zmian przyciski **UP (F2)** oraz **DOWN (F3)** staną się aktywne, a kolor tła aktywnego pola zmieni się na biały.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu zwiększenia wartości lub przejścia do następnej opcji, nacisnąć przycisk UP (F2).
- W celu zmniejszenia wartości lub przejścia do wcześniejszej opcji, nacisnąć przycisk **DOWN (F3)**.
- W celu przejścia do następnego pola do zmiany, nacisnąć przycisk **NEXT (F4)** i powtarzać powyższe kroki.
- W celu zapisania ustawień i/lub powrotu do podstrony **Modbus**, nacisnąć przycisk **BACK** (F1).

Adres urządzenia może być ustawiony w przedziale od 1 do 247. Opcje formatu serii danych pokazane zostały w Tabeli 3

Tabela 3 Format danych RS-485

Parzystość	Stop
Parzysty	1
Nieparzysty	1
No	2
No	1

Szybkość transmisji (Baud rate) może być ustawiona, jako: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 lub 38400 bodów.

Po aktywowaniu funkcji **Remote Set (Zdalne ustawienia)**, możliwy będzie odczyt i edycja ustawień miernika za pośrednictwem protokołu Modbus RTU lub protokołu Modbus TCP/IP. W innym wypadku możliwy będzie tylko odczyt danych.

Przed zapisaniem ustawień użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu anulowania zapisywania ustawień i powrotu do podstrony **Modbus** nacisnąć przycisk **NO (F3)**.
- W innym wypadku nacisnąć przycisk **YES(F2)**, aby zapisać ustawienia. Użytkownik zostanie następnie poproszony o wpisania hasła autoryzacyjnego (patrz sekcja 3.2).

3.8.3 USTAWIENIA SYSTEMOWE

Na stronie **Ustawienia systemowe** wyświetlane i konfigurowane są parametry systemu, możliwa jest zmiana daty i czasu oraz hasła, jak przedstawione na Rys.58. Rys.58 Strona **Ustawienia systemowe**



FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu wyboru żądanej podstrony parametrów, naciskać przycisk UP (F2) lub DOWN (F3) do momentu podświetlenia odpowiedniego parametru (wewnątrz kropkowanego prostokąta i z czerwoną kropką po lewej stronie pozycji). Aby potwierdzić wybór, nacisnąć przycisk ENTER (F4).
- W celu powrotu do podmenu Ustawienia, nacisnąć przycisk BACK (F1).

3.8.3.1 WERSJA

Na podstronie **Wersja** wyświetlane są podstawowe informacje na temat miernika, jak na Rys.59.

Rys.59 Podstrona Wersja



FUNKCJE PRZYCISKÓW

• W celu powrotu do strony Ustawienia systemowe nacisnąć przycisk BACK (F2).

3.8.3.2 DATA I CZAS

Na podstronie Czas i Data wyświetlane i konfigurowane są ustawienia daty i czasu, jak na Rys. 60.

Rys.60 Podstrona Data i czas

DATE &	TIME
Date	2012 / 04 / 12
Time	12 : 45
BACK	UP DOWN SET

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu wprowadzenia nowych ustawień, nacisnąć przycisk SET (F4).
- W innym wypadku nacisnąć przycisk **BACK (F1)**, aby wrócić do strony **Ustawienia** systemowe.

W trybie wprowadzania zmian przyciski **UP (F2)** oraz **DOWN (F3)** staną się aktywne, a kolor tła aktywnego pola zmieni się na biały.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu zwiększenia wartości numerycznej, nacisnąć przycisk UP (F2).
- W celu zmniejszenia wartości numerycznej, nacisnąć przycisk DOWN (F3).
- W celu przejścia do następnego pola do zmiany, nacisnąć przycisk **NEXT (F4)** i powtarzać powyższe kroki.
- W celu zapisania ustawień i/lub powrotu do strony Czas i data, nacisnąć przycisk BACK (F1).

Format daty: rok/miesiąc/dzień Format czasu: godzina:minuta (w zapisie 24h)

Rok wybierany jest w przedziale od 2000 do 2050, natomiast wybierany dzień miesiąca zależy od ilości dni w danym miesiącu i tego, czy dany rok jest przestępny.

Przed zapisaniem ustawień użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie zmiany.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu anulowania zapisywania ustawień i powrotu do podstrony **Data i czas** nacisnąć przycisk **NO (F3).**
- W innym wypadku nacisnąć przycisk **YES(F2)**, aby zapisać ustawienia. Użytkownik zostanie następnie poproszony o wpisania hasła autoryzacyjnego (patrz sekcja 3.2).

3.8.3.3 ZMIANA HASŁA URZĄDZENIA

W celu uruchomienia podstrony **Zmiana hasła urządzenia** należy wpisać hasło urządzenia (patrz sekcja 3.2).

Po wpisaniu poprawnego hasła pojawi się strona Zmiana hasła urządzenia, jak na Rys.61.

Rys.61 Podstrona Zmiana hasła urządzenia

CHANGE PAS	SWORD
New Password	
Re-enter	
BACK UP	DOWN SET

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu anulowania operacji i powrotu do strony Ustawienia systemowe, nacisnąć przycisk BACK (F1)
- W innym wypadku nacisnąć przycisk SET (F4), aby wpisać nowe hasło.

W trybie wprowadzania zmian przyciski **UP (F2)** oraz **DOWN (F3)** staną się aktywne, a kolor tła aktywnego pola zmieni się na biały.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu zwiększenia wartości numerycznej lub przejścia do następnej opcji, nacisnąć przycisk **UP (F2).**
- W celu zmniejszenia wartości numerycznej lub przejścia do wcześniejszej opcji, nacisnąć przycisk **DOWN (F3)**.
- W celu przejścia do następnego pola do zmiany, nacisnąć przycisk **NEXT (F1)** i powtarzać powyższe kroki.
- Po wypełnieniu wszystkich pól nacisnąć przycisk ENTER (F4). Następnie pojawi się przycisk SAVE (F1).

 Nacisnąć przycisk SAVE (F1). Jeśli nowe hasło nie odpowiada powtórnie wpisanemu hasłu, pojawi się komunikat błędu i trzeba będzie powtórzyć procedurę, chyba, że zostanie naciśnięty przycisk BACK (F1), co doprowadzi do anulowania operacji. Jeśli hasło jest poprawne, zostanie ono zapisane a miernik powróci do strony Ustawienia Systemowe.

3.8.3.4 USTAWIENIA FABRYCZNE (POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH)

Na podstronie **Ustawienia fabryczne** wyświetlany jest komunikat mówiący, że wszystkie ustawienia (łącznie z hasłem urządzenia) zostaną zresetowane i przywrócone zostaną domyślne ustawienia fabryczne, poza zarejestrowanymi wartościami energii (Zarejestrowane wartości energii można wyczyścić na stronie **Resetowanie liczników energii**).

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- W celu anulowania przywracania ustawień fabrycznych i powrotu do strony Ustawienia systemowe, nacisnąć przycisk (NO) (F3).
- W innym wypadku nacisnąć przycisk **(YES) (F2)**, użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie wykonania czynności przez wpisanie hasła (jak w sekcji 3.2).

Hasłem w tym wypadku jest hasło ustawione fabrycznie. W celu uzyskania szczegółów należy się odwołać do sekcji 3.2.

3.8.4 TYLKO DO UŻYTKU PRODUCENTA

Dostęp do strony **Tylko do użytku producenta** jest możliwy tylko dla pracowników producenta.

4. DZIAŁANIE STRON WWW

Strony www przechowywane we wbudowanym WEB serwerze są dostępne przy pomocy przeglądarki. Zaleca się stosowanie Internet Explorer 7 lub wyższej wersji.

WAŻNE!

Należy upewnić się, że LAN jest prawidłowo podłączony do miernika, a ustawienia TCP/IP są poprawnie skonfigurowane, zarówno po stronie miernika, jak i klienta i/lub routera.

4.1 STRONA NAPIĘCIE I PRĄD

Na stronę www **Napięcie i prąd** można wejść wpisując w polu URL przeglądarki adres IP, lub klikając na link **Napięcie i prąd** na jakiejkolwiek innej stronie. W systemach, w których zaimplementowany jest NetBIOS, można także uzyskać dostęp do strony wpisując adres <u>http://dpm680</u>, pod warunkiem, że klient lub komputer jest w tej samej podsieci. Po uzyskaniu dostępu powinna pojawić się strona główna, jak na Rys.62.

Na stronie głównej wyświetlane są następujące parametry:

- Napięcie międzyfazowe między którymikolwiek dwiema fazami
- Napięcie fazowe: wszystkie fazy
- Maksymalne/szczytowe napięcie fazowe: wszystkie fazy
- Prąd: wszystkie fazy i prąd w przewodzie neutralnym
- Maksymalny/szczytowy prąd: wszystkie fazy i prąd w przewodzie neutralnym
- THD%-F (dla U) Współczynnik zniekształceń od zawartości harmonicznych napięcia: wszystkie fazy
- THD%-F (dla I) Współczynnik zniekształceń od zawartości harmonicznych prądu: wszystkie fazy
- Wyliczane wirtualne składowe sekwencyjne napięcia: dodatnie, ujemne i zerowe
- Wyliczane wirtualne składowe sekwencyjne prądu: dodatnie, ujemne i zerowe
- Częstotliwość sieciowa
- Czas i data

Po kliknięciu na linki umieszczone na dole strony, przeglądarka pobierze odpowiadająca im stronę www.

Po kliknięciu na link Napięcie i prąd strona zostanie przeładowana.

Rys. 62 Strona www Napięcie i prąd

Voltage (V)	11-12	12-13	L3-L1	
Line	431.2	432.7	437.2	
Voltage (V)	L1	L2	L3	
Phase	251.5	247.4	252.2	
Phase peak	260.2	258.9	261.0	
Current (A)	L1	L2	13	N
Phase	55.825	80.235	70.860	33.846
Phase peak	111.618	136.793	124.760	79.817
THD (%)	LI	12	L3	
Voltage	0.9	1.3	1.0	
Current	9.9	9.3	8.4	
Sequence	Positive	Negative	Zero	
Voltage (V)	250.5	1.3	1.4	
Current (A)	60.218	7.133	11.014	
Free (Hz)	50.08			

4.2 STRONA ENERGIA I MOC

Strona www **Energia i moc** jest pobierana przez kliknięcie linku **Energia i moc** na jakiejkolwiek stronie. Po uzyskaniu dostępu powinna pojawić się strona, jak na Rys.63. Na stronie wyświetlane są następujące parametry:

- Moc czynna, bierna i pozorna netto: dla wszystkich faz i całkowita
- Energia czynna, bierna i pozorna netto: dla wszystkich faz i całkowita

- Energia czynna, bierna i pozorna importowana: wszystkie fazy
- Energia czynna, bierna i pozorna eksportowana: wszystkie fazy
- Współczynnik mocy dla wartości fundamentalnych i całkowity współczynnik mocy: wszystkie fazy
- Całkowity, łączny współczynnik mocy
- Nominalne zapotrzebowanie mocy czynnej, biernej i pozornej
- Maksymalne/szczytowe zapotrzebowanie mocy czynnej, biernej i pozornej
- Nominalne zapotrzebowanie cieplne prądu: wszystkie fazy
- Maksymalne/szczytowe zapotrzebowanie mocy: wszystkie fazy
- Czas i data

Energia importowana, to przepływ energii od końcówki zasilania do obciążenia, natomiast energia eksportowana to przepływ energii od obciążenia (generatora) do końcówki zasilania. Parametry te nie są wyświetlane na mierniku.

Po kliknięciu na linki umieszczone na dole strony, przeglądarka pobierze odpowiadającą im stronę www.

Po kliknięciu na link Energia i moc strona zostanie przeładowana.

Rys.63 Strona www Energia i moc

Neter IP address:	192.16	8.1.19			09:43, 04-09-	201
gy and Power						
Power	w		va	r	AV	
L1		1314	3	-3037		1414
L2		1961	4	-1602		1976
L3		1790	4	-4895		1861
Total		5066	1	-11554		5252
Energy	Wh		var	h	VAh	
L1		363614	0	-234312	39	5525
L2		492825	0	559227	52	6718
13		459317	4	-749438	52	3626
Total		1315757	9	-427522	144	5371
Inergy Import	Wh	_	xar	h	VAb	_
11		363614	8	361638	39	5525
12		492825	6	831634	52	6710
L3		455317	4	334209	52	3628
Energy Export	Wh		var	h	VAh	
LI			0	611238		_
12			0	284121		
L3			0	1090135		
p.f.	Disp	Dir	Total	Dir		
11	0.985	LEAD	0.982	LEAD	Total p.f.	Dir
1.2	0.999	LEAD	0,996	LEAD	0,987	LEA
L3	0.984	LEAD	0.981	LEAD		
POE Damand				-		
Nominal	w	5010	va s	-5975	TA .	5.603
Peak		6986	0	144353		7013
		-				
I Demand	11		L2	13		
Nominal (A)	70.1	140	92.700		72.284	
Peak (A)	Energy a	and Pawe	Parameter S	1 Setting	04.726	
Parage and current	Line of a	and Provide	Entransfer 5			

4.3 STRONA USTAWIEŃ PARAMETRÓW

Strona www **Ustawienia parametrów** jest pobierana przez kliknięcie linku **Ustawienia parametrów** na jakiejkolwiek stronie. Po uzyskaniu dostępu powinna pojawić się strona główna jak na Rys.64.

Na stronie www użytkownik może modyfikować następujące wyświetlane parametry:

- Napięcie po stronie pierwotnej przekładnika napięciowego (VT)
- Napięcie po stronie wtórnej przekładnika napięciowego (VT)
- Prąd po stronie pierwotnej przekładnika prądowego (CT)
- Interwał zapotrzebowania mocy (60~1800s)
- Ilość sub-interwałów zapotrzebowania mocy (2~120
- Interwał zapotrzebowania prądu (wyliczane metodą przewidywanego efektu cieplnego) (6~1800s).
- Ilość sub-interwałów zapotrzebowania prądu (wyliczane metodą przewidywanego efektu cieplnego) (2~120).

WAŻNE

Prąd znamionowy po stronie wtórnej przekładnika prądowego ma wartość 5A i nie podlega ustawieniom.

Po kliknięciu na linki umieszczone na dole strony, przeglądarka pobierze odpowiadającą im stronę www.

Po kliknięciu na link Ustawienia parametrów strona zostanie przeładowana.

Rys.64 Strona Ustawienia parametrów

Peter IP address: 192.14	F.1.10	39:53, 01-09-3012
work setting and configuratio	a	
Pessword:		
New Password:		
Retype New Password:		
VT Primary Voltago(V):	100	60 to 50,300
VI secondary Voltage(V):	100	60 to 430, below VT primary voltage
CT Primary Current(A):	100	5 to 50,090
CT Secondary Current(A):	5	
Ded Power Interval(sec):	900	60 to 1800 in multiples of 60
Dead Power Interval Blocks:	3	2 to 120, block period above 15 round se
Ded Correct Interval(sec):	900	60 to 1800 in multiples of 60
Drid Current Intervel Blocks:	3	2 to 120, block period above 15 round set
	Head Save	
Voltage and Current Energy a	nd Power Paran	neter Settino
Lange Local	CREATER CALL	and a second

Wpisywane parametry muszą spełniać następujące wymogi:

- Wartość napięcia po stronie pierwotnej przekładnika napięciowego (VT) musi mieścić się pomiędzy 60V a 50000V.
- Wartość napięcia po stronie wtórnej przekładnika napięciowego (VT) musi mieścić się pomiędzy 60V a 300V oraz być niższa niż podstawowe napięcie przekładni napięciowej (VT).
- Wartość prąd po stronie pierwotnej przekładnika prądowego (CT) musi mieścić się pomiędzy 5A a 50000A.
- Interwał dla zapotrzebowania cieplnego prądu (wyliczanego metodą przewidywanego efektu cieplnego) oraz zapotrzebowania mocy musi mieścić się między 60s a 1800s (wartości będące wielokrotnością 60).
- Interwały zapotrzebowania dla mocy i zapotrzebowania cieplnego prądu (wyliczanego metodą przewidywanego efektu cieplnego) muszą mieć wartość, będącą sumą trwania odpowiednich bloków sub-interwałów.
- Sub-interwał nie może trwać krócej niż 15s

Jeśli którekolwiek z powyższych warunków nie zostaną spełnione, użytkownik zostanie poproszony o zrewidowanie wartości podświetlonych na czerwono.

4.3.1 HASŁO DO STRON INTERNETOWYCH

W celu autoryzacji zmiany ustawień należy wpisać prawidłowe hasło do strony internetowej. Hasło ustawione fabrycznie to: dpm680.

Zaleca się, aby użytkownik ustawił własne hasło ze względów bezpieczeństwa. Nowe hasło ustawia się poprzez wpisanie go w polu **Nowe hasło**, a następnie ponowne wpisanie w polu **Powtórz nowe hasło**, w czasie, gdy otwarte jest standardowe okno wpisywania aktualnego hasła.

WAŻNE

Maksymalna długość hasła to 15 znaków.

Po wpisaniu błędnego hasła nie dojdzie do zmiany ustawień parametrów i pojawi się komunikat **Nieprawidłowe hasło lub ustawienia**, zalecający użytkownikowi powtórzenie operacji.

5. DZIAŁANIE PROTOKOŁU MODBUS

Dostęp do miernika jest możliwy przez protokoły Modbus RTU lub Modbus TCP/IP.

WAŻNE

Nie zaleca się jednoczesnego korzystania z protokołów Modbus RTU i Modbus TCP/IP.

Tabela zmiennych i odpowiadające im adresy są podobne dla obydwu protokołów. Zostały one umieszczone w tabeli B.1, załączniku B.

Rejestry protokołu Modbus zostały podzielone na 4 szerokie kategorie:

- Dane na temat urządzenia
- Dane na temat komunikacji
- Dane ustawień
- Dane operacyjne

Rejestry we wszystkich kategoriach są dostępne po wpisaniu kodu 03 lub 04. Tylko dane ustawień mogą zostać nadpisane po wpisaniu kodu 06. Kod 06 może zostać aktywowany tylko za pomocą menu dotykowego miernika (patrz sekcja 3.8.2.2)

Interfejs połączeniowy protokołu Modbus-RTU stanowi izolowany RS-485. W związku z tym należy mieć na uwadze ograniczenia i restrykcje związane ze standardem RS-485. W szczególności, całkowita długość sieci nie powinna być większa niż 1000m, a każda sieć powinna być połączona łańcuchowo maksymalnie z 32 urządzeniami.

W interfejsie Modbus TCP/IP zastosowano łącze 10M/100M Base T Ethernet, oparte na IPv4. Miernik automatycznie "negocjuje" z komputerem lub routerem szybkość łącza i tam gdzie to możliwe, operuje z szybkością 100M Base T.

WAŻNE

ID urządzenia jest na stałe ustawione, jako 1 dla protokołu Modbus TCP/IP.

Serwer Modbus ogranicza otwarcie połączenia do dwóch gniazd TCP/IP, co oznacza, że nie może on na przykład obsługiwać więcej niż dwóch klientów.

Serwer Modbus TCP/IP dzieli ten sam stos TCP/IP co serwer sieciowy, tym samym posiada ten sam adres IP i maskę podsieci. W związku z tym w serwerze Modbus TCP/IP nie jest aktywna funkcja DHCP.

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W mierniku nie ma podzespołów, które mogłyby być samodzielnie serwisowane przez użytkownika. Jeśli miernik wymaga czynności serwisowych, należy skontaktować się z dystrybutorem.

Nie należy otwierać obudowy miernika, ponieważ może to doprowadzić do utraty gwarancji oraz spowodować zagrożenie dla zdrowia użytkownika.

<u>_</u>

W poniższej tabeli przedstawione zostały czynności, które może wykonać samodzielnie użytkownik, w celu zidentyfikowania możliwych przyczyn i podjęcia środków zaradczych.

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Brak wyświetlenia na ekranie LCD.	Brak zasilania miernika.	Sprawdzenie podłączenia sieci do miernika, łącznik z bezpiecznikami.
Wyświetlanie	Nieprawidłowe ustawienia.	Sprawdzić ustawienia miernika zgodnie z sekcją 2.3.
porządku faz i polaryzacji.	Nieprawidłowe podłączenie.	Sprawdzić podłączenia miernika zgodnie z sekcją 2.2.
	Nieprawidłowe podłączenie.	Sprawdzić podłączenia zgodnie z sekcją 2.2, zwłaszcza polaryzację.
Miernik nie nawiązuje połączenia ze zdalnym	Nieprawidłowe podłączenie.	Sprawdzić czy terminator sieci jest prawidłowo zainstalowany.
terminalem.	Nieprawidłowe ustawienia	Sprawdzić ustawienia miernika zgodnie z sekcją 3.8.2
	Nieprawidłowe ustawienia	Sprawdzić ustawienia sieci zgodnie z sekcją 2.4

ZAŁĄCZNIK A SPECYFIKACJE

W tabeli 1 przedstawiona została lista mierzonych parametrów oraz związane z nimi ograniczenia i rozdzielczości. W tabeli wykazane są również cechy dotyczące wyświetlania, komunikacji, warunków otoczenia, właściwości mechanicznych oraz zgodności z normami miernika.

Nr	Parametr		Max	Min	Rozdzielczość	Dokładność
		wartosc	wartosc			
1. Napięcie						
1.1	Bezpośrednie napięcie międzyfazowe	L1-2, L2-3 i L3-1	480V	10V	0,1V	-
1.2	Bezpośrednie napięcie fazowe	L1-N, L2-N i L3-N	300V	10V	0,1V	0,2% pełnego zakresu
1.3	Pośrednie napięcie fazowe przez VT	L1-N, L2-N i L3-N	50kV	-	-	-
1.4	Szczytowe napięcie fazowe	L1-N, L2-N i L3-N	50kV	-	-	-
			2. Prąd			
2.1	Bezpośredni prąd fazowy przez CT	L1, L2 i L3	10A	5mA	1mA	0,2% pełnego zakresu
2.2	Pośredni prąd fazowy przez CT	L1, L2 i L3	50kA	-	-	-
2.3	Szczytowy prąd fazowy	L1, L2 i L3	50kA	-	-	-

2.4	Prąd udarowy – wytrzymałość	1s	100A	-	-	-
		3. Przekładnie nap	ięciowe (VT) i napięcio	owe (CT)	
3.1	Prąd po str. pierwotnej CT	L1, L2 i L3	50kA	5A	1A	-
3.2	Obciążenie wejścia prądu	L1, L2, L3 i N	0,05VA	-	-	-
3.3	Napięcie po str. pierwotnej VT	L1-N, L2-N, i L3-N	50kV	60V	1V	-
3.4	Napięcie po str. wtórnej VT	L1-N, L2-N i L3-N	300V	60V	1V	-
			4.Moc			
4.1	Moc czynna	L1, L2, L3 i całkowita	±2x10 ⁹ W	-	-	0,5%
4.2	Moc bierna	L1, L2, L3 i całkowita	±2x10 ⁹ VAR	-	-	0,5%
4.3	Moc pozorna	L1, L2, L3 i całkowita	±2x10 ⁹ VA	-	-	0,5%
Nr	Pa	arametr	Max wartość	Min wartość	Rozdzielczość	Dokładność
	-		5. Energia			
5.1	Energia czynna	L2, L2, L3 i całkowita	±9x10 ¹⁸ Wh	-	1Wh	IEC62053- 22 Klasa 0,5
5.2	Energia bierna	L1, L2, L3 i całkowita	±9x10 ¹⁸ Varh	-	1Varh	IEC62053- 23 Klasa 2
5.3	Energia pozorna	L1, L2, L3 I całkowita	±9x10 ¹⁸ Vah	-	1Vah	-
		6. Wspó	ołczynnik mo	ocy (PF)		
6.1	Całkowity Współczynnik mocy	L1, L2, L3 i netto	1,000	0,5	0,001	0,5%, 1A do 5A
6.2	Współczynnik mocy dla wartości fundamentalny -ch	L1, L2, L3 i netto	1,000	0,5	0,001	0,5%, 1A do 5A
		7.	Jakość enei	rgii		
7.1	THD%-F (U) napięcia	L1, L2 i L3	100,0%	-	0,1%	-
7.2	THD%-F (I) prądu	L1, L2 i L3	100,0%	-	0,1%	-
7.3	Rząd harmonicznych	L1, L2, L3 i całkowity	32	ро	dstawowy	-
1.4	Częstotliwość	-	65,00Hz	45,00Hz	0,01Hz	0,2%
		8. Elementy	składowych	wirtualnyo	cn	
8.1	vvirtualne składowe sekwencyjne napięcia	Dodatnie, ujemne, zerowe	50kV	-	-	-
8.2	Wirtualne	Dodatnie, ujemne,	50kA	-	-	-

	składowe						
	sekwencyjne	zerowe					
	piquu	9. Zapotrze	bowanie pr	adu i mocv	/	L	
	Zapotrzebowa-			<u>, </u>			
9.1	-nie prądu: nominalne i maksymalne	L1, L2 i L3	50kA	-	-	-	
9.2	Maksymalne zapotrzebowa- -nie prądu	L1, L2 i L3	50kA	-	-	-	
9.3	Zapotrzebowa- -nie mocy	P, Q i S	±2x10 ⁹ W	-	-	-	
9.4	Maksymalne zapotrzebowa nie mocy	P, Q i S	±2x10 ⁹ W	-	-	-	
9.5	Interwał zapotrzebowa- -nia	Prąd cieplny i moc	1800s	60s	60s	-	
9.6	Bloki sub- interwałów zapotrzebowa nia	Prąd cieplny i moc	180	2	15s	-	
		10. Wyśv	vietlanie prz	ebiegów			
10.1	Pełny zakres napięcia	L1, L2 i L3	110V,	110V, 220V i 440V TrueRMS			
10.2	Pełny zakres pradu	L1, L2 i L3	L2 i L3 20%, 40% i 80% nominalnego prądu _				
11. Komunikacia							
Nr	P	arametr	Max wartość	Min wartosć	Rozdzielczość	Dokładność	
Nr 11.1	P Szybkość transmisji	arametr Izolowany RS-485	Max wartość 300, 600,	Min wartosć 1200, 240	Rozdzielczość 00, 4800, 9600, 00bps	Dokładność -	
Nr 11.1 11.2	Szybkość transmisji Format danych	arametr Izolowany RS-485 Izolowany RS-485	Max wartość 300, 600, Nie Brak parz	Min wartosć 1200, 240 19200, 384 eparzystość arzystości 1 s	Rozdzielczość 00, 4800, 9600, 00bps ć: 1 stop : 1 stop stop lub 2 stopy	Dokładność - -	
Nr 11.1 11.2 11.3	Szybkość transmisji Format danych Szybkość Base T	arametr Izolowany RS-485 Izolowany RS-485 "Autonegocjacja"	Max wartość 300, 600, Nie Brak parz 100M	Min wartosć 1200, 240 19200, 384 parzystość Parzystość systości 1 s 10M	Rozdzielczość 00, 4800, 9600, 00bps ć: 1 stop : 1 stop stop lub 2 stopy -	Dokładność - - -	
Nr 11.1 11.2 11.3	Szybkość transmisji Format danych Szybkość Base T	arametr Izolowany RS-485 Izolowany RS-485 "Autonegocjacja" 12. Z	Max wartość 300, 600, Nie Brak parz 100M asilanie mie	Min wartosć 1200, 240 19200, 384 eparzystość arzystości 1 s 10M mnika	Rozdzielczość 00, 4800, 9600, 00bps ć: 1 stop : 1 stop stop lub 2 stopy -	Dokładność - - -	
Nr 11.1 11.2 11.3 12.1	Szybkość transmisji Format danych Szybkość Base T Zasilanie sieciowe	arametr Izolowany RS-485 Izolowany RS-485 "Autonegocjacja" 12. Z AC (50~60Hz)	Max wartość 300, 600, P Brak parz 100M asilanie mie 415V	Min wartosć 1200, 240 19200, 384 eparzystość Parzystości 1 s 2ystości 1 s 10M rnika 90V	Rozdzielczość 00, 4800, 9600, 00bps ć: 1 stop : 1 stop stop lub 2 stopy -	Dokładność - - -	
Nr 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2	Szybkość Szybkość transmisji Format danych Szybkość Base T Zasilanie sieciowe Zasilanie prądu stałego	arametr Izolowany RS-485 Izolowany RS-485 "Autonegocjacja" 12. Z AC (50~60Hz) DC	Max wartość 300, 600, P Brak parz 100M asilanie mie 415V 300V	Min wartosć 1200, 240 19200, 384 eparzystość earzystości 1 s 10M rnika 90V	Rozdzielczość 00, 4800, 9600, 00bps ć: 1 stop : 1 stop stop lub 2 stopy - -	Dokładność	
Nr 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3	Szybkość transmisji Format danych Szybkość Base T Zasilanie sieciowe Zasilanie prądu stałego	arametr Izolowany RS-485 Izolowany RS-485 "Autonegocjacja" 12. Z AC (50~60Hz) DC bór mocy	Max wartość 300, 600, P Brak parz 100M asilanie mie 415V 300V Typow	Min wartosć 1200, 240 19200, 384 eparzystość Parzystości 1 s 2ystości 1 s 10M rnika 90V 100V 0 3W	Rozdzielczość 00, 4800, 9600, 00bps ć: 1 stop : 1 stop stop lub 2 stopy - - - -	Dokładność	
Nr 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 12.4	Szybkość transmisji Format danych Szybkość Base T Zasilanie sieciowe Zasilanie prądu stałego Wytrzymałość	arametr Izolowany RS-485 Izolowany RS-485 "Autonegocjacja" 12. Z AC (50~60Hz) DC bór mocy	Max wartość 300, 600, P Brak parz 100M asilanie mie 415V 300V Typow 500V	Min wartosć 1200, 240 19200, 384 eparzystość earzystości 1 s 10M rnika 90V 100V 0 3W	Rozdzielczość 00, 4800, 9600, 00bps ć: 1 stop stop lub 2 stopy - - - - - - -	Dokładność	
Nr 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 12.4	Szybkość Szybkość transmisji Format danych Szybkość Base T Zasilanie sieciowe Zasilanie prądu stałego Wytrzymałość	arametr Izolowany RS-485 Izolowany RS-485 "Autonegocjacja" 12. Z AC (50~60Hz) DC bór mocy przeciążeniowa AC 13. War	Max wartość 300, 600, P Brak parz 100M asilanie mie 415V 300V Typow 500V	Min wartosć 1200, 240 19200, 384 eparzystość arzystości 1 s 10M rnika 90V 100V 0 3W - viskowe	Rozdzielczość 00, 4800, 9600, 00bps ć: 1 stop stop lub 2 stopy - - - - - -	Dokładność	
Nr 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 12.4 13.1 13.2	Szybkość Szybkość transmisji Format danych Szybkość Base T Zasilanie sieciowe Zasilanie prądu stałego Wytrzymałość Kategoria	arametr Izolowany RS-485 Izolowany RS-485 "Autonegocjacja" 12. Z AC (50~60Hz) DC bór mocy przeciążeniowa AC 13. War a przepięciowa	Max wartość 300, 600, P Brak parz 100M asilanie mie 415V 300V 300V Typow 500V unki środow CAT IV	Min wartosć 1200, 240 19200, 384 eparzystość earzystości 1 s 10M rnika 90V 100V 0 3W - viskowe 300V	Rozdzielczość 00, 4800, 9600, 00bps ć: 1 stop stop lub 2 stopy - - - - - -	Dokładność	
Nr 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 12.4 13.1 13.2 13.3	Szybkość transmisji Format danych Szybkość Base T Zasilanie sieciowe Zasilanie prądu stałego Wytrzymałość Kategori Stopień z	arametr Izolowany RS-485 Izolowany RS-485 "Autonegocjacja" 12. Z AC (50~60Hz) DC bór mocy przeciążeniowa AC 13. Wai a przepięciowa anieczyszczenia	Max wartość 300, 600, Nie Brak parz 100M asilanie mie 415V 300V Typow 500V unki środow CAT IV 2	Min wartosć 1200, 240 19200, 384 eparzystość erzystości 1 s 10M mika 90V 100V 0 3W - viskowe 300V	Rozdzielczość 00, 4800, 9600, 00bps ć: 1 stop stop lub 2 stopy - - - - - - - - - - - - -	Dokładność	
Nr 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 12.4 13.1 13.2 13.3 13.4	Szybkość transmisji Format danych Szybkość Base T Zasilanie sieciowe Zasilanie prądu stałego Wytrzymałość Kategori Stopień za Temperatur	arametr Izolowany RS-485 Izolowany RS-485 "Autonegocjacja" 12. Z AC (50~60Hz) DC bór mocy przeciążeniowa AC 13. Wai a przepięciowa anieczyszczenia eratura pracy a przechowywania	Max wartość 300, 600, Nie P Brak parz 100M asilanie mie 415V 300V 300V Typow 500V unki środow CAT IV 2 +55°C +70°C	Min wartosć 1200, 240 19200, 384 eparzystość erzystości 1 s 10M rnika 90V 100V 0 3W - viskowe 300V -10°C -20°C	Rozdzielczość 00, 4800, 9600, 00bps ć: 1 stop : 1 stop stop lub 2 stopy -	Dokładność	
Nr 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 12.4 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5	Szybkość transmisji Format danych Szybkość Base T Zasilanie sieciowe Zasilanie prądu stałego Wytrzymałość Kategori Stopień z Temperatur Wilgotność	arametr Izolowany RS-485 Izolowany RS-485 "Autonegocjacja" 12. Z AC (50~60Hz) DC bór mocy przeciążeniowa AC 13. War a przepięciowa anieczyszczenia eratura pracy a przechowywania Bez kondensacji	Max wartość 300, 600, P Brak parz 100M asilanie mie 415V 300V Typow 500V unki środow CAT IV 2 +55°C +70°C 95%	Min wartosć 1200, 240 19200, 384 eparzystość earzystości 1 s 10M rnika 90V 100V 0 3W - viskowe 300V -10°C -20°C 5%	Rozdzielczość 00, 4800, 9600, 00bps ć: 1 stop stop lub 2 stopy - - - - - - - - - - - - -	Dokładność	
Nr 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 12.4 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5	Szybkość transmisji Format danych Szybkość Base T Zasilanie sieciowe Zasilanie prądu stałego Wytrzymałość Kategori Stopień za Temperatur Wilgotność	arametr Izolowany RS-485 Izolowany RS-485 "Autonegocjacja" 12. Z AC (50~60Hz) DC bór mocy przeciążeniowa AC 13. War a przepięciowa anieczyszczenia eratura pracy a przechowywania Bez kondensacji	Max wartość 300, 600, Nie P Brak parz 100M asilanie mie 415V 300V 300V Typow 500V unki środow CAT IV 2 +55°C +70°C 95% Mechanicz	Min wartosć 1200, 240 19200, 384 eparzystość 2arzystości 1 s 10M minika 90V 100V 0 3W - 100V 0 3W - 100V 0 3W - 100V 5% 300V	Rozdzielczość 00, 4800, 9600, 00bps ć: 1 stop stop lub 2 stopy - - - - - - - - - - - - -	Dokładność	
Nr 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 12.4 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 14.1	Szybkość transmisji Format danych Szybkość Base T Zasilanie sieciowe Zasilanie prądu stałego Wytrzymałość Kategori Stopień za Temperatur Wilgotność	arametr Izolowany RS-485 Izolowany RS-485 "Autonegocjacja" 12. Z AC (50~60Hz) DC bór mocy c przeciążeniowa AC 13. War a przepięciowa anieczyszczenia eratura pracy a przechowywania Bez kondensacji 14 Wontaż	Max wartość 300, 600, P Brak parz 100M asilanie mie 415V 300V 300V Typow 500V unki środow CAT IV 2 +55°C +70°C 95% Mechanicz DIN 4	Min wartosć 1200, 240 19200, 384 eparzystość earzystości 1 s 10M rnika 90V 100V 0 3W - 100V 0 3W - - viskowe 300V - 10°C -20°C 5% ne - 3700 lub /	Rozdzielczość 00, 4800, 9600, 400bps ć: 1 stop stop lub 2 stopy -	Dokładność	
Nr 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 12.4 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.4 13.5 13.4 13.5	Szybkość transmisji Format danych Szybkość Base T Zasilanie sieciowe Zasilanie prądu stałego Wytrzymałość Kategori Stopień za Temperatur Wilgotność	arametr Izolowany RS-485 Izolowany RS-485 "Autonegocjacja" 12. Z AC (50~60Hz) DC bór mocy przeciążeniowa AC 13. Wai a przepięciowa anieczyszczenia eratura pracy a przechowywania Bez kondensacji 14 Montaż	Max wartość 300, 600, Nie Brak parz 100M asilanie mie 415V 300V Typow 500V Unki środow CAT IV 2 +55°C +70°C 95% Mechanicz DIN 4 96x96x1	Min wartosć 1200, 240 19200, 384 eparzystość arzystości 1 s 10M mika 90V 100V 0 3W - 100V 0 3W - 100V 0 3W - 100V 5% 300V	Rozdzielczość 00, 4800, 9600, 00bps ć: 1 stop stop lub 2 stopy - - - - - - - - - - - - -	Dokładność	

14.4	Ochronność (zg.	Panel przedni	IP63	-	
14.5	z IEC 60529)	Obudowa	IP30	-	
15. Zgodność z normami					
15 1	Kompat	ybilność	IEC 61326-1, EN61326-1:2013,		
15.1	elektromagnetyczna		EN55011, EN61000		
15.2	Bezpieczeństwo		IEC 61010-1		
15.3	Środowisko		IEC 60058-2		

ZAŁĄCZNIK B

TABELA MODBUS

W tabeli 2 wykazane zostały zmienne do funkcji odczytu i zapisu dostępne za pomocą protokołu Modbus.

	Tylko do odczytu (funkcje 0x03 lub 0x04)						
	Rejestr	Opis	Minimalna jednostka	Zakres			
<u>a</u> .	0000						
G	0001	Typ urządzenia - główne	\$00, \$03, \$02	-			
zpě	0002						
2 ZJr	0003	Typ urządzenia - podrzędne	\$00	-			
с г	0004	Numer wersii - dłówne	\$00 \$01	_			
an	0005		400, 401				
ä	0006	Numer wersii - podrzedne	\$00 \$00	_			
	0007		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
	1000	Adres urządzenia	1	-			
			0=brak, 1 stop 1=brak, 2				
acj	1001	Wybór parzystości	stop	0-3			
Jik	1001		2=niep., 1 stop 3=parz., 1				
Inu			stop				
Sor			1=300, 2=600, 3=1200,				
Ľ.	1002	Wybór szybkości transmisji	4=2400, 5=4800, 6=9600,	0-8			
ор			7=19200, 8=38400				
ne	1003	Adres IP	010:010	0-\$FF 0-\$FF			
Da	1004	byte1.byte2 byte3.byte4	010,010	0-\$FF 0-\$FF			
-	1005	Maska podsieci	010:010	0-\$FF 0-\$FF			
	1006	byte1.byte2 byte3.byte4	010,010	0-\$FF 0-\$FF			
	4000			-\$76666666666666			
	4001	Epergia rzeczywista	1Wh	-\$\$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	4002	Lifergia izeczywista					
	4003			\$/FFFFFFFFFFFFFF			
	4004			-\$7FFFFFFFFFFFFFF			
	4005		1VAh	+ ob			
	4006	Energia pozorna		\$7FFFFFFFFFFFFFFFFFF			
	4007			φ/111111111111111			
ne	4008			-\$7FFFFFFFFFFFFF			
cyj	4009	Energia bierna	1VArh	do +			
era	4010	, J		\$7FFFFFFFFFFFFFF			
do	4011						
e	4012	Całkowita moc rzeczywista	1W				
Dai	4013						
_	4014	Całkowita moc pozorna	1VA				
	4015						
	4010	Całkowita moc bierna	1VAr				
	4017			\$/FFFFFF do			
	4018	Całkowity wspołczynnik	0,001	0-1000			
	4040			4500.0500			
	4019		U,U1HZ				
	4020	Prąd chwilowy A	U,001A	U-\$FFFFFFF			

	4021			
	4022	Prad chwilowy B	0.0014	
	4023		0,00174	0-0111111
	4024	Prad chwilowy C	0.001A	0-\$FFFFFFF
	4025		-,	
	4026	Prąd chwilowy N	0,001A	0-\$FFFFFFF
	4027		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	4020	Napięcie międzyfazowe AB	0,1V	0-\$FFFFFFF
	4029			
	4031	Napięcie międzyfazowe BC	0,1V	0-\$FFFFFFF
	4032			
	4033	Napięcie międzyfazowe AC	0,1V	0-\$FFFFFFF
	4034	Napiasia fazowa AN	0.11/	
	4035		0,10	0-\$FFFFFFF
	4036	Napiecie fazowe BN	0.1V	0-\$FFFFFFF
	4037		5,17	
	4038	Napięcie fazowe CN	0,1V	0-\$FFFFFFF
	4039			
	4040	Moc rzeczywista A	1W	
	4041			
	4042	Moc rzeczywista B	1W	
	4043		1W	-\$7EEEEEE do +
	4045	Moc rzeczywista C		\$7EEEEEE do
	4046			-\$7EEEEEE do +
	4047	Moc pozorna A	1VA	\$7EEEEEE do
	4048			-\$7FFFFFF do +
	4049	Moc pozorna B	1VA	\$7FFFFFFF do
	4050			-\$7FFFFFF do +
	4051	Moc pozorna C	1VA	\$7FFFFFF do
	4052			-\$7FFFFFF do +
	4053	Moc bierna A	1VAr	\$7FFFFFF do
	4054	Maa biarna P	1)/// -	-\$7FFFFFF do +
	4055	Moc blema B	IVAI	\$7FFFFFF do
e	4056	Moc bierna C	1\/Ar	-\$7FFFFFF do +
ÿj	4057			\$7FFFFFF do
rac	4058	Zapotrzebowanie pradu A	0.001Arms	0-\$FFFFFFF
be	4059		0,00 // 11/10	
0	4060	Zapotrzebowanie pradu B	0,001Arms	0-\$FFFFFFF
an	4061		-	
Ő	4002	Zapotrzebowanie prądu C	0,001Arms	0-\$FFFFFFF
	4063	Zapotrzebowanie mocy		-\$7EEEEEE do +
	4065	rzeczywistei	1W	\$7EEEEEE do
	4066	Zapotrzebowanie mocy		-\$7FFFFFFF do +
	4067	biernei	1Var	\$7EEEEEE
	4068	Zapotrzebowanie mocy		-\$7FFFFFF do +
	4069	pozornej	1VA	\$7EEEEEE
	4070		0.00/1	
	4071	Dodatnie składowe prądu	0,001A	0-\$FFFFFFF
	4072	Lliompo składowa predu	0.001 0	
	4073		0,001A	U-9FFF FFFF
	4074	Zerowe składowe pradu	0 001A	0-\$FFFFFFF
	4075		0,00 // (
	4076	Dodatnie składowe napięcia	0,1V	0-\$FFFFFFF

	4077	fazowego			
	4078	Ujemne składowe napięcia	0.11/	0.11/	
	4079	fazowego	0,1V	0,10	
	4080	Zerowe składowe napięcia	0.11/	0.11/	
	4081	fazowego	0,1V	0,1V	
	4082	THD prądu A**	0,1%	0-1000	
	4083	THD prądu B**	0,1%	0-1000	
	4084	THD prądu C**	0,1%	0-1000	
	4085	THD napięcia A**	0,1%	0-1000	
	4086	THD napięcia B**	0,1%	0-1000	
	4087	THD napięcia C**	0,1%	0-1000	
		Odczyt lub z	apis (0x03, 0x04, lub 0x06)		
	100	PT pierwotne napięcie	1V	60-50000	
	101	PT wtórne napięcie	1V	60-300	
	102	CT pierwotny prąd	1A	5-50000	
	103	CT wtórny prąd	5A	-	
	104	Interwał zapotrzebowania	16	60 1800	
	104	mocy	13	00-1000	
	105	Sub-interwał		2 120	
	105	zapotrzebowania mocy	-	2-120	
eń	106	Interwał zapotrzebowania	10	60, 1900	
Ň	100	prądu	15	00-1800	
sta	107	Sub-interwał		2,120	
л П	107	zapotrzebowania prądu	-	2-120	
ane	108				
Ď	109	Zarezerwow	ane jako \$0000 dla każdego i	rejestru.	
	110				
	111	Minuty	1m	0-59 (dziesiętny)	
	112	Godziny	1hr	0-23 (dziesiętny)	
	113	Dni	1day	1-31 (dziesiętny)	

*Minuty, godziny i dni są zwracane w formacie BCD

** Dla wartości PF i THD, \$FFFF będzie zwracane w przypadku nieprawidłowych danych.

ZAŁĄCZNIK C METODY NUMERYCZNE

C.1 Obliczanie zapotrzebowania

Parametry zapotrzebowania służą do pokazania średnich wartości w czasie trwania interwału zapotrzebowania. Miernik DPM680 oblicza ilość zapotrzebowania przy użyciu metody "bloku przesuwnego". W tej metodzie interwał zapotrzebowania jest podzielony na *n* sub-interwały. Dla każdego sub-interwału *s* wyliczana jest średnia wartość *qs*. W rezultacie, wartość zapotrzebowania jest średnią wartością następujących po sobie średnich wartości sub-interwałów w czasie interwału zapotrzebowania., np. \sum (qs) /n. Ilość zapotrzebowania jest więc aktualizowana po zakończeniu każdego sub-interwału.

W przykładzie zaprezentowanym na poniższym rysunku, dla 3 sub-interwałów na interwał zapotrzebowania, średnie prądów sub-interwałów od is1 do is5 są pobierane z sub-interwałów 1 do 5. Na końcu sub-interwału 3 prąd zapotrzebowania id1 jest obliczany ze średniej prądu z ostatnich trzech sub-interwałów, np. id1=(is1+is2+is3)/3. Proces zostanie powtórzony ponownie na końcu sub-interwału 4, gdzie id2=(is2+is3+is4)/3.



C.2 Obliczanie Współczynnika zniekształceń od zawartości harmonicznych (THD%-F)

Współczynnik zniekształceń od zawartości harmonicznych (THD%-F) jest wskaźnikiem jakości energii służącym do prezentowania stopnia, w jakim zniekształcone są przebiegi napięcia i prądu przez obciążenie. Współczynnik zniekształceń od zawartości harmonicznych jest obliczany za pomocą następującego równania:

THD%-F= $\{h_2+h_3+h_4+...+h_{32}\}/h_1x100\%$

gdzie *hn* reprezentuje wartość składowej dla *n* harmonicznej (wyznaczane za pomocą transformacji Fouriera)

C.3 Obliczanie wirtualnych składowych sekwencyjnych

Składowe sekwencyjne są wirtualnymi wartościami uzyskiwanymi z wartości fazowych napięć i prądów.

Opisują one stopień i charakter nierównowagi i odwrócenia fazy. Każda instalacja trójfazowa może zostać "rozbita" na 3 zrównoważone trójfazowe składowe sekwencyjne: dodatnie, ujemne i zerowe, z użyciem następujących równań:

 $I_{zero} = 1/3 \{I_1 + I_2 + I_3\}$ $I_{pos} = 1/3 \{I_1 + aI_2 + a^2I_3\}$ $I_{neg} = 1/3 \{I_1 + a^2I_2 + aI3\}$ $V_{zero} = 1/3 \{V_1 + v_2 + V_3\}$ $V_{pos} = 1/3 \{V_1 + aV_2 + a^2V_3\}$ $V_{neg} = 1/3 \{V_1 a^2V_2 + aV_3\}$

gdzie a=120° jednostka wektora przesunięcia fazowego

Powyższe wartości są użyteczne w wykrywaniu źródeł nierównowagi i rozwiązywaniu problemów z przekaźnikami zabezpieczeniowymi oraz wadami okablowania, takimi jak zamiana faz.

C.4 Obliczanie współczynnika mocy

Całkowity współczynnik mocy wskazuje efektywność rzeczywistego przenoszenia mocy. Jest on obliczany za pomocą następującego równania:

Całkowity współczynnik mocy =Moc czynna/{Napięcie RMS x Prąd RMS} =Moc czynna/Moc pozorna

Całkowity współczynnik mocy jest obliczany bazując na arytmetycznej mocy pozornej oraz całkowitej mocy czynnej.

Z drugiej strony, współczynnik mocy dla wartości fundamentalnych jest obliczany za pomocą tylko podstawowych składowych napięcia, prądu i mocy czynnej.

Współczynnik mocy dla wartości fundamentalnych: podstawowa moc czynna/(podstawowe napięcie RMS x podstawowy prąd RMS).

7. OCHRONA ŚRODOWISKA



Urządzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok oznacza, że produkt musi być utylizowany oddzielnie i powinien być dostarczany do odpowiedniego punktu zbierającego odpady. Nie należy go wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem przedsiębiorstwa lub lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za zarządzanie odpadami.

DPM680 nr kat. 141001

Miernik mocy

Wyprodukowano w Malezji Importer: BIALL Sp. z o.o. UI. Barniewicka 54C 80-299 Gdańsk www.biall.com.pl